



# KETTLER

DE MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG  
EN ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS  
FR ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

## SPRINTER 1.1

ART.-NR. TM1065-100



~30-45 Min.



max.  
110 kg



A 152 cm  
B 72 cm  
C 125 cm  
48 kg

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

Das Trainingsgerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt und darf nur in trockenen Räumen betrieben werden.

Dieses Symbol  weisst auf einen wichtigen Warnhinweis hin.

## ZU IHRER SICHERHEIT

- **Dieses Gerät kann von Personen ab 14 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.**
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **GEFAHR!** Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder fern (verschluckbare Kleinteile).
- **GEFAHR!** Das Gerät benötigte eine Netzspannung von 230 V, 50 Hz. – Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Schutzkontakt-Steckdose. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen zum Anschluss! Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses den VDE-Richtlinien entsprechen. Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Originalnetzteilen benutzt werden.  
Nehmen Sie niemals Eingriffe an Ihrem Stromnetz selbst vor, beauftragen Sie ggf. qualifiziertes Fachpersonal.  
Achten Sie unbedingt darauf, dass das Elektrokabel nicht eingeklemmt oder zur „Stolperfalle“ wird.
- **WARNUNG!** Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden. Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden, d.h. für das Körpertraining erwachsener Personen.
- **GEFAHR!** Weisen Sie anwesende Personen (insbesondere Kinder) auf mögliche Gefährdungen während der Übungen hin.
- **GEFAHR!** Bei allen Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen.
- **GEFAHR!** Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen.
- **GEFAHR!** Alle elektrischen Geräte senden beim Betrieb elektromagnetische Strahlung aus. Achten Sie darauf, besonders strahlungsintensive Geräte nicht in direkter Nähe des Cockpits oder der Steuerungselektronik abzustellen, da sonst Anzeigewerte verfälscht werden könnten (z. B. Pulsmessung).
- **WARNUNG!** Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise zur Trainingsgestaltung in der Trainingsanleitung.
- **WARNUNG!** Alle hier nicht beschriebenen Eingriffe / Manipulationen am Gerät können eine Beschädigung hervorrufen oder auch eine Gefährdung der Person bedeuten. Weitergehende Eingriffe sind nur von geschultem Fachpersonal zulässig.
- **WARNUNG!** Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenstellen, die Verletzungen verursachen können, sind bestmöglich vermieden und abgesichert. Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Kettler Service.  
Führen Sie ca. alle 1 bis 2 Monate eine Kontrolle aller Geräteteile, insbesondere der Schrauben und Muttern durch. Lassen Sie vor Aufnahme des Trainings durch Ihren Hausarzt klären, ob Sie gesundheitlich für das Training mit diesem Gerät geeignet sind. Der ärztliche Befund sollte Grundlage für den Aufbau Ihres Trainingsprogramms sein. Falsches oder über-

- mäßiges Training kann zu Gesundheitsschäden führen.
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung immer alle Schraub- und Steckverbindungen sowie die jeweiligen Sicherungseinrichtungen auf ihren korrekten Sitz.
- Unsere Produkte unterliegen einer ständigen, innovativen Qualitätssicherung. Daraus resultierende, technische Änderungen behalten wir uns vor.
- Der Standort des Geräts muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände zu Hindernissen gewährleistet sind. In unmittelbarer Nähe von Hauptlaufrichtungen sollte das Aufstellen unterbleiben. Der Freibereich muss umlaufend mindestens 1 Meter größer als der Übungsbereich sein. Achten Sie darauf, dass sich niemand außer dem Trainierenden im Freibereich aufhält, solange das Gerät in Bewegung ist.
- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und Vorkehrungen für den Umgang mit elektrischen Geräten.
- Ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
- Auf diesem Trainingsgerät dürfen ausschließlich Übungen aus der Trainingsanleitung durchgeführt werden.
- Das Trainingsgerät muss auf einem waagerechten Untergrund aufgestellt werden. Legen Sie zur Stoßdämpfung geeignetes Puffermaterial unter (Gummimatten oder dgl.).
- Achten Sie bei der Montage des Produktes auf die empfohlenen Drehmomentangaben (= xx Nm).
- Die tatsächliche erbrachte menschliche Leistung kann von der angezeigten mechanischen Leistung abweichen.
- Das Trainingsgerät entspricht der DIN EN ISO 20957-1:2014-05 / DIN EN ISO 20957-6:2017-04, Klasse HC.
- Geräte der Klasse HB und HC sind nicht für hohe Genauigkeit geeignet.
- Das Produkt ist nicht für Personen mit einem Körpergewicht von mehr als 110 kg geeignet.

## HERZFREQUENZÜBERWACHUNG / HRC TRAINING

**GEFAHR!** Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu einem ernsthaften gesundheitlichen Schaden oder zum Tod führen. Beenden Sie bei Schwindel- oder Schwächegefühl sofort das Training.

**WARNUNG!** Bei Verlust des Pulssignals wird die Leistung vom Gerät ca. 60 Sekunden lang konstant bleiben und dann langsam heruntergeregt. Prüfen Sie bitte Ihr Pulsmesssystem (Ohrclip, Handpuls oder Brustgurt), sodass das Pulssignal von der Elektronik wieder erfasst werden kann. Für herzfrequenzorientiertes Training (HRC) wird ein Brustgurt für eine höhere Genauigkeit empfohlen.

Diese Anleitung kann auch unter  
[www.kettlersport.com](http://www.kettlersport.com) heruntergeladen werden

## ENTSORGUNGSHINWEISE



HOI BY KETTLER Produkte sind recycelbar.

Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

Alle KETTLER-Produkte werden nach dem aktuellen Stand der Sicherheitsvorschriften konstruiert und unter einer ständigen Qualitätsüberwachung gefertigt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse lassen wir in unsere Entwicklung einfließen. Aus diesem Grunde behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor, um unseren Kunden immer eine optimale Produktqualität bieten zu können. Sollte es trotzdem Grund für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

 **Warnung!** Gefahr durch elektrischen Strom!

- Elektrischer Strom bedeutet immer eine potentielle Gefahrenquelle. Handhaben Sie das Gerät stets mit der nötigen Umsicht.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus! Schützen Sie es vor Kontakt mit Flüssigkeiten
- Die vorschriftsmäßig installierte Steckdose zum Anschluss des Gerätes muss leicht zugänglich sein.
- Bevor der Stecker des Netzteiles/Gerätes an die Steckdose angeschlossen wird, muss die auf dem Netzteil/Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung verglichen werden. Stimmen die Werte nicht überein, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.
- Trennen Sie den Netzstecker nach dem Abschalten wieder vom Stromnetz.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder zur „Stolperfalle“ wird.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Schutzkontakt-Steckdose mit Schutzerdung. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen zum Anschluss! Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses den VDE-Richtlinien entsprechen.
- Der Anschluss darf nur an einer mit 16 A (C-Charakteristik) einzeln abgesicherten und geerdeten Schukosteckdose erfolgen. Nehmen Sie niemals Eingriffe an Ihrem Stromnetz selber vor, beauftragen Sie ggf. Fachpersonal!
- Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Netzkabel benutzt werden.

 Ein beschädigtes Netzkabel darf nicht weiter verwendet werden und ist sofort auszutauschen.

## ZU IHRER SICHERHEIT

- Das Laufband darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden, d.h. für das Lauf- und Gehtraining erwachsener Personen. Das Laufband ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus und entziehen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original KETTLER-Ersatzteile.
- Das Laufband entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen.

 **Gefahr!** Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen.

 **Warnung!** Achten Sie auch darauf, dass der Raum unter dem Laufband freigehalten wird und sich niemals z. B. Gegenstände oder Haustiere unter dem Gerät befinden!

 **Warnung!** Fassen Sie unter gar keinen Umständen mit den Händen an das sich bewegende Endlosband. Auch dürfen sich keine Gegenstände in der Nähe des Bandes oder der Laufrollen befinden, die eingezogen werden könnten. Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Laufbandes!

- Bei dem Laufband handelt es sich um ein motorgetriebenes Trainingsgerät, welches besondere Sicherheitsvorkehrungen und Kenntnisse erfordert, wenn es betrieben wird.
- Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Kinder müssen Anweisungen zum ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes erhalten und dürfen das Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen.
- Der Dauerschallpegel des Gerätes bei maximaler Geschwindigkeit beträgt 75 dB.
- Bei der Aufstellung des Gerätes ist ein Sicherheitsbereich von je 1m zur Seite und 2m nach hinten zu wahren.
- Reparaturen an elektrischen Teilen und Baugruppen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!
- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und –vorkehrungen für den Umgang mit elektrischen Geräten.
- Das KETTLER Laufband verfügt zu Ihrer Sicherheit über eine Not-Stop-Vorrichtung. Befestigen Sie vor Trainingsbeginn die Schnur des Sicherheitsschlüssels (Safety Key) an Ihrer Kleidung. Falls das Laufband durch Abziehen des Sicherheitsschlüssels ausgeschaltet wurde, stecken Sie ihn wieder auf. Ein automatischer Wieder anlauf des Endlosbandes findet nicht statt. Weitere Hinweise zur Handhabung der Sicherheitsabschaltung finden Sie in der Bedienungs-anleitung des Computers.
- Eine unkontrollierte Benutzung des Laufbandes durch Dritte kann durch Abziehen und Verwahrung des Sicherheitsschlüssels vermieden werden.
- Im Notfall halten Sie sich mit beiden Händen an den Handläufen fest, und verlassen das Band über die seitlichen Flächen der Seitenplattformen. Betätigen Sie die Not-Stop-Vorrichtung (Sicherheitsabschaltung).

**⚠ Gefahr!** Alle elektrischen Geräte senden beim Betrieb elektromagnetische Strahlung aus. Achten Sie darauf, besonders strahlung intensive Geräte (z. B. Handys) nicht in direkter Nähe des Cockpits oder der Steuerungselektronik abzustellen, da sonst Anzeigewerte verfälscht werden könnten (z. B. Pulsmessung).

**⚠ Warnung!** Alle hier nicht beschriebenen Eingriffe / Manipulationen am Gerät können eine Beschädigung hervorrufen oder auch ein Gefährdung der Person bedeuten. Weitergehende Eingriffe sind nur vom KETTLER-Service oder von KETTLER geschultem Fachpersonal zulässig.

- Um das konstruktiv vorgegebene Sicherheitsniveau dieses Gerätes langfristig garantieren zu können, sollte das Gerät regelmäßig vom Spezialisten (Fachhandel) geprüft und gewartet werden (einmal im Jahr).
- Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

## HANDHABUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Trainingsbetrieb nicht vor der ordnungsgemäßen Ausführung und Überprüfung der Montage aufgenommen wird.
- Eine Verwendung des Gerätes in direkter Nähe von Feuchträumen ist wegen der damit verbundenen Rostbildung nicht zu empfehlen. Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeiten (Getränke, Schweiß, usw.) auf Teile des Gerätes gelangen. Dies könnte zu Korrosionen führen.
- Das Trainingsgerät ist für Erwachsene konzipiert und keinesfalls als Kinderspielgerät geeignet. Bedenken Sie, dass durch das natürliche Spielbedürfnis und Temperament von Kindern oft unvorhergesehene Situationen entstehen können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen. Wenn Sie Kinder dennoch an das Gerät lassen, sind diese auf die richtige Benutzung hinzuweisen und zu beaufsichtigen.
- Tragen Sie bei der Benutzung geeignetes Schuhwerk (Sportschuhe).
- Machen Sie sich vor dem ersten Training mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut.
- Führen Sie bei regelmäßigerem Trainingsbetrieb in angemessenen Abständen Kontrollen aller Geräteteile, insbesondere der Schrauben durch.
- Zwischen Bodenbrett und Laufband ist werksseitig ein Gleitmittel aufgetragen. Je nach Häufigkeit der Benutzung muss dieses erneuert werden. Benutzen Sie dafür das beiliegende hochwertige Silikonöl (siehe Wartungshinweis).
- **Warnung:** Wenn Justierzüge überstehen, können diese die Bewegungen des Nutzers stören.
- Beobachten Sie beim Betrieb die Kantenbewegung des Laufbandes; weicht das Band seitlich ab, so ist eine Nachjustierung erforderlich.
- Je nach Beanspruchung und Belastung kann sich das Endlosband mit der Zeit u. U. etwas längen und „durchrutschen“. Korrigieren Sie die Bandstraffung wie unten beschrieben.
- **Lauftipp:** Ein gerades Laufen auf dem Laufband wird durch Fokussierung auf einen fest stehenden Gegenstand vor Ihnen im Raum erleichtert. Laufen Sie, als ob Sie auf das Objekt zugehen wollten.
- **Wichtig:** Bitte bewahren Sie den Sicherheitsschalter sorgfältig auf und verhindern, dass Kinder an den Sicherheitsschalter gelangen!

## BANDJUSTAGE

- **Bandjustierung:** Die Bandjustierung geschieht während des Bandlaufes bei einer Geschwindigkeit von ca 6 km/h (ggf. weniger). Bei der Justierung darf keine Person auf dem Band laufen!
- Wandert das Band nach rechts, drehen Sie die rechte Stellschraube mit einem Steckschlüssel um maximal eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn. Belaufen Sie das Band und kontrollieren den Lauf. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis das Band wieder gerade läuft. Weicht das Band nach links ab, drehen Sie die rechte Stellschraube mit einem Steckschlüssel um maximal eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Belaufen Sie das Band und kontrollieren den Lauf. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis das Band wieder gerade läuft.
- **Bandstraffung:** Drehen Sie die Stellschraube max. eine Umdrehung im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Seite. Kontrollieren Sie, ob das Endlosband durchrutscht. Ist dies der Fall, müssen Sie den beschriebenen Vorgang noch einmal durchführen.
- Gehen Sie bei der Bandjustierung und -straffung sehr sorgfältig vor; eine extreme Über- oder Unterspannung kann zu Schäden am Laufband führen!

## **PFLEGE UND WARTUNG**

- ACHTUNG: Die Schmierung, bzw. Pflege des Bandes ist die wichtigste Wartungsmaßnahme! Eine nicht ausreichende Schmierung und eine damit verbundene deutliche Zunahme der Reibung führt zu einem starken Verschleiß und einer Beschädigung von Endlosband, Laufplatte, Motor und Platine! Schäden, die aufgrund mangelnder oder unterlassener Pflege, bzw. Wartung des Bandes entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt!
- Bei regelmäßiger Nutzung des Laufbandes muss ca. alle 10 Betriebsstunden oder alle 2 Monate eine Wartung des kalten Bandes mit Silikonöl vorgenommen werden.
- Vor der 1. Inbetriebnahme oder längerer Nichtbenutzung des Gerätes muss diese Wartung ebenfalls vorgenommen werden.
- Führen Sie das Sprühröhrchen zwischen Band und Laufplatte ein und geben 3 kurze (ca. 1 Sekunde) Sprühstöße Silikon-gleitmittel zwischen Band und Laufplatte. Das Sprühröhrchen sollte dabei seitlich bewegt werden, um eine Benetzung der gesamten Bandunterseite zu gewährleisten. Das Band per Hand weiterdrehen, so dass anschließend die gesamte Fläche zwischen Endlosband und Laufplatte geschmiert ist.
- Überschüssiges Gleitmittel abwischen.

## IMPORTANT INFORMATION

Please read these instructions carefully before installation and first use. They contain important information for your safety and for the use and maintenance of the appliance. Keep these instructions in a safe place for future reference, maintenance work or ordering spare parts. The training device is intended for home use only and must only be operated in dry rooms. This symbol  indicates an important warning.

### FOR YOUR SAFETY

- This appliance can be used by persons aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children are not allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance are not allowed to be carried out by children without supervision.
- **DANGER!** Keep children away from the product during assembly (small parts can be swallowed).
- **DANGER!** The appliance requires a mains voltage of 230 V, 50 Hz. - Connect the mains cable to an earthed socket. Do not use multiple sockets for connection! If an extension cable is used, it must comply with the VDE guidelines. The appliance may only be used with the original power supply units supplied. Never make any changes to the power supply yourself; if necessary, have qualified specialists do so. Make absolutely sure that the electrical cable is not pinched or becomes a "tripping danger".
- **WARNING!** The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by improper use. The device may only be used for its intended purpose, i.e. for the physical training of adults.
- **DANGER!** Point out possible dangers to persons present (especially children) during the exercises.
- **DANGER!** Always disconnect the mains plug before carrying out any repair, maintenance or cleaning work.
- **DANGER!** Improper repairs and structural modifications (disassembly of original parts, installation of unauthorized parts, etc.) can result in danger to the user.
- **DANGER!** All electrical devices emit electromagnetic radiation during operation. Take care not to place particularly high-radiation devices in the immediate vicinity of the cockpit or the control electronics, as this could falsify display values (e.g. pulse measurement).
- **WARNING!** It is essential that you also observe the notes on training structure in the training instructions.
- **WARNING!** All interventions/manipulations on the appliance not described here can cause damage or even endanger persons. Further interventions are only permitted by trained specialist personnel.
- **WARNING!** You are training with a device that has been designed according to the latest safety standards. Possible danger points that could cause injury have been avoided and secured as far as possible. If in doubt or if you have any questions, please contact your retailer or Kettler Service. Approximately every 1 to 2 months, check all parts of the parts, especially the nuts and bolts. Before you start training, ask your doctor to check whether you are fit to train with this equipment. The doctor's findings should form the basis of your training program. Incorrect or excessive training can lead to damage to your health.
- Before each use, always check that all screw and plug connections as well as the respective safety devices are correctly seated.
- Our products are subject to constant, innovative quality assurance. We reserve the right to make technical changes as a result.
- The location of the appliance must be selected in such a way that sufficient safety distances to obstacles are ensured. It should not be set up in the immediate vicinity of main running

directions. The surrounding free area must be at least 1 meter larger than the exercise area. Ensure that no one other than the person exercising is in the free area while the device is in motion

- Observe the general safety regulations and precautions for handling electrical devices.
- Unplug the appliance from the mains socket if it will not be used for a long period of time.
- Only exercises from the training instructions may be performed on this training device.
- The training device must be set up on a level surface. Place suitable buffer material underneath for shock absorption (rubber mats or similar).
- When installing the product, observe the recommended torque specifications (= xx Nm).
- The actual human power output may differ from the mechanical power displayed.
- The training device complies with DIN EN ISO 20957-1:2014-05/ DIN EN ISO 20957-6:2017-04, class HC.
- Class HB and HC devices are not suitable for high accuracy.
- The product is not suitable for persons weighing more than 110 kg.

### HEART RATE MONITORING / HRC TRAINING

**DANGER!** Heart rate monitoring systems can be inaccurate. Excessive training can lead to serious damage to health or death. Stop exercising immediately if you feel dizzy or weak.

**WARNING!** If the pulse signal is lost, the device's power will remain constant for approx. 60 seconds and then slowly reduce. Please check your pulse measurement system (ear clip, hand pulse or chest strap) so that the pulse signal can be detected again by the electronics. For heart rate controlled training (HRC), a chest strap is recommended for greater accuracy.

These instructions can also be downloaded from  
[www.kettlersport.com](http://www.kettlersport.com)

### DISPOSAL INSTRUCTIONS

HOI BY KETTLER products are recyclable. At the end of its service life, dispose of the device properly (local collection point).



All KETTLER products are designed in accordance with the latest safety regulations and manufactured under constant quality control. We incorporate the knowledge gained from this into our development. For this reason, we reserve the right to make changes in technology and design in order to always be able to offer our customers optimum product quality. Should there nevertheless be any reason for complaint, please contact your dealer.

## ELECTRICAL SAFETY

### **Warning!** Danger from electric current!

- Electric current is always a potential source of danger. Always handle the appliance with the necessary caution.  
Do not expose the device to moisture! Protect it from contact with liquids
- The properly installed socket outlet for connecting the appliance must be easily accessible.
- Before connecting the plug of the power supply unit/device to the socket, the mains voltage specified on the power supply unit/device must be compared with the local mains voltage. If the values do not match, please contact our service team.
- Disconnect the mains plug from the power supply after switching off.
- Make absolutely sure that the mains cable does not get pinched or become a "tripping hazard".
- Connect the mains cable to an earthed socket outlet with protective earthing. Do not use multiple sockets for connection! If an extension cable is used, it must comply with the VDE guidelines.
- The connection may only be made to a 16 A (C characteristic) individually fused and earthed shockproof socket. Never tamper with your power supply yourself; if necessary, have it installed by a specialist!
- The appliance may only be used with the mains cable supplied. A damaged mains cable cannot be used and must be replaced immediately.



## FOR YOUR SAFETY

- The treadmill may only be used for its intended purpose, i.e. for running and walking training for adults. The treadmill is intended for indoor use only.
- Damaged components can affect your safety and the service life of the appliance. Therefore, replace damaged or worn components immediately and do not use the device until it has been repaired. If necessary, only use original KETTLER spare parts.
- The treadmill complies with the prescribed safety regulations.
- **Danger!** Improper repairs and structural modifications (disassembly of original parts, installation of unauthorized parts, etc.) can result in danger to the user.
- **Warning!** Also ensure that the space under the treadmill is kept clear and that there are never any objects or pets under the device!
- **Warning!** Never touch the moving endless belt with your hands under any circumstances. There must also be no objects near the belt or the rollers that could be drawn in. Risk of injury or damage to the treadmill!
- The treadmill is a motorized training device that requires special safety precautions and knowledge when being operated.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and children must be given instructions on how to use the appliance properly and must never use the appliance unsupervised.
- The continuous sound level of the appliance at maximum speed is 75 dB.
- When installing the appliance, a safety zone of 1 m to the side and 2 m to the rear must be maintained.
- Repairs to electrical parts and assemblies may only be carried out by qualified personnel!
- Observe the general safety regulations and precautions for handling electrical appliances.
- The KETTLER treadmill has an emergency stop for your safety. Attach the cord of the safety key to your clothing before you start training. If the treadmill has been switched off by removing the safety key, attach it again. The endless belt will not restart automatically. You will find further information on how to use the safety cut-out in the computer operating instructions.
- Uncontrolled use of the treadmill by third parties can be prevented by removing and storing the safety key.
- In an emergency, hold on to the handrails with both hands and exit the belt via the side surfaces of the side platforms. Operate the emergency stop device (safety cut-out).

**⚠ Danger!** All electrical devices emit electromagnetic radiation during operation. Take care not to place particularly radiation-sensitive devices (e.g. cell phones) in the direct vicinity of the cockpit or the control electronics, as otherwise the display values could be distorted (e.g. pulse measurement).

**⚠ Warning!** All interventions/manipulations on the device not described here can cause damage or endanger persons. Further interventions are only permitted by KETTLER Service or by KETTLER-trained specialist personnel.

- In order to be able to guarantee the safety level specified by the design of this appliance in the long term, the appliance should be checked and serviced regularly (once a year) by a specialist (specialist dealer).
- If in doubt or if you have any questions, please contact your specialist dealer.

## HANDLING

- Ensure that training operations do not commence until the installation has been properly completed and checked.
- We do not recommend using the device in the direct vicinity of damp rooms due to the associated formation of rust. Also ensure that no liquids (drinks, sweat, etc.) get onto parts of the appliance. This could lead to corrosion.
- The training device is designed for adults and is not suitable for children. Bear in mind that children's natural need to play and temperament can often lead to unforeseen situations that exclude any responsibility on the part of the manufacturer. If you nevertheless allow children to use the equipment, they must be instructed in its correct use and supervised.
- Wear suitable footwear (sports shoes) when using the machine.
- Familiarize yourself with all the functions and setting options of the device before your first training session.
- Check all parts of the device, especially the screws, at appropriate intervals during regular training.
- A lubricant is applied between the floor board and the treadmill at the factory. Depending on the frequency of use, this must be renewed. Use the enclosed high-quality silicone oil (see maintenance instructions).
- **Warning:** If adjustment devices protrude, they can interfere with the user's movements.
- Observe the edge movement of the treadmill during operation; if the belt deviates sideways, readjustment is required.
- Depending on the strain and load, the endless belt may elongate slightly over time and "slip". Correct the tightening of the belt as described below.
- **Running tip:** Running straight on the treadmill is made easier by focusing on a stationary object in front of you in the room. Run as if you wanted to walk towards the object.
- **Important:** Please store the safety switch carefully and prevent children from reaching the safety switch!

## BELT ADJUSTMENT

- **Belt adjustment:** The belt adjustment takes place while the belt is running at a speed of approx. 6 km/h (possibly less). No person may walk on the belt during adjustment!
- If the belt moves to the right, turn the right-hand adjusting screw clockwise by a maximum of a quarter of a turn using a socket wrench. Run the belt and check the run. Repeat the process until the belt runs straight again. If the belt deviates to the left, turn the right-hand adjusting screw counterclockwise by a maximum of a quarter of a turn using a socket wrench. Run the belt and check the run. Repeat the process until the belt runs straight again.
- **Tightening the belt:** Turn the adjusting screw clockwise a maximum of one turn. Repeat the process on the other side. Check whether the endless belt is slipping. If this is the case, you must carry out the described procedure again.
- Be very careful when adjusting and tightening the belt; extreme over- or under-tensioning can damage the treadmill!

## CARE AND MAINTENANCE

- **ATTENTION:** Lubrication and care of the belt is the most important maintenance measure! Insufficient lubrication and the associated significant increase in friction will lead to heavy wear and damage to the endless belt, running plate, motor and circuit board! Damage caused by inadequate or neglected care or maintenance of the belt is not covered by the warranty!
- If the treadmill is used regularly, the cold belt must be serviced with silicone oil approx. every 10 operating hours or every 2 months.
- This maintenance must also be carried out before the appliance is used for the first time or not used for a longer period of time.
- Insert the spray tube between the belt and the running plate and apply 3 short (approx. 1 second) sprays of silicone lubricant between the belt and the running plate. The spray tube should be moved sideways to ensure that the entire underside of the belt is wetted. Continue turning the belt by hand so that the entire surface between the endless belt and the running plate is then lubricated.
- Wipe off excess lubricant.

## **FR INFORMATIONS IMPORTANTES**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder au montage et avant la première utilisation. Elles contiennent des informations importantes pour votre sécurité et pour l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement, pour procéder à la maintenance ou pour commander des pièces de rechange. Cet appareil d'entraînement est exclusivement destiné à un usage domestique et ne doit fonctionner que dans des locaux à l'abri de l'humidité. Ce symbole  signale un avertissement important.

### **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

- Le présent appareil peut être utilisé par des personnes à partir de l'âge de 14 ans, ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu une formation sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer l'appareil ou à en effectuer l'entretien sans surveillance.
- **DANGER !** Eloignez les enfants lors du montage du produit (ils pourraient avaler des petites pièces).
- **DANGER !** L'appareil a besoin d'une alimentation électrique de 230 V, 50 Hz. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre. N'utilisez pas de blocs multiprises pour le branchement. Si vous devez utiliser une rallonge électrique, prenez impérativement un modèle conforme aux normes VDE. Branchez toujours l'appareil au moyen du bloc d'alimentation fourni à la livraison. N'apportez jamais de modifications au bloc d'alimentation de votre propre chef ; si nécessaire, demandez à des techniciens spécialisés qualifiés de le faire.  
Vérifiez impérativement que le câble électrique n'est pas pincé et qu'il ne risque pas de faire trébucher une personne.
- **AVERTISSEMENT !** Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures provoqués par une utilisation non conforme de l'appareil. Cet appareil est exclusivement destiné à l'exercice physique des personnes adultes.
- **DANGER !** Informez les personnes présentes à proximité (surtout les enfants) des dangers possibles pendant les entraînements.
- **DANGER !** Débranchez toujours la prise secteur avant de procéder à toute opération de réparation, maintenance ou nettoyage.
- **DANGER !** Mal effectuée, une réparation ou une modification structurelle (démontage de pièces d'origine, ajout de pièces non homologuées, etc.) peut présenter un risque pour l'utilisateur.
- **DANGER !** Tous les appareils électriques en fonctionnement émettent des rayonnements électromagnétiques. Veillez à ne pas placer d'appareils émettant un rayonnement particulièrement puissant à proximité immédiate de la console ou des composants électroniques de commande, car cela pourrait fausser les valeurs affichées (p. ex. le rythme cardiaque).
- **AVERTISSEMENT !** Il est crucial que vous teniez compte des remarques sur l'appareil d'entraînement dans les consignes d'entraînement physique.
- **AVERTISSEMENT !** Toute intervention ou manipulation non décrite dans le manuel pourrait endommager l'appareil ou même présenter un risque pour les personnes. Toute intervention dépassant le cadre des interventions décrites dans le manuel doit être confiée à un spécialiste qualifié.
- **AVERTISSEMENT !** Vous vous entraînez avec un appareil conçu pour répondre aux normes de sécurité les plus récentes. Les points présentant un risque potentiel de blessure ont été évités et sécurisés dans la mesure du possible. En cas de doute ou si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur ou Kettler Service. Contrôlez toutes les pièces de l'appareil tous les mois ou tous les deux mois environ, en particulier les écrous et les vis. Avant de débuter votre entraînement, demandez à votre médecin si votre état de santé vous permet de vous exercer avec cet appareil. Les conclusions du médecin constitueront les bases sur lesquelles vous pourrez élaborer votre programme d'entraînement. Un entraînement mal conçu ou excessif peut avoir des conséquences dommageables pour votre santé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez toujours le bon montage de l'ensemble des vis et des branchements et assurez-vous que les différents dispositifs de sécurité associés sont bien en place.
- Nos produits font l'objet d'un processus d'assurance qualité innovant, appliqué de façon systématique. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques dans un souci d'amélioration continue.
- Choisissez pour l'appareil un emplacement laissant suffisamment d'espace libre par rapport aux objets environnants. Ne l'installez pas à proximité immédiate des zones de passage fréquent. Veillez à laisser autour de la machine un espace libre d'au moins un mètre de plus que la zone d'entraînement. Assurez-vous que personne d'autre que la personne qui s'entraîne ne se trouve dans cette zone de sécurité pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- Respectez les précautions et les règles générales de sécurité applicables à l'utilisation de tout appareil électrique.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur s'il reste inutilisé pendant une durée prolongée.
- Effectuez avec cet appareil uniquement les exercices présentés dans les consignes d'entraînement.
- L'appareil d'entraînement doit être positionné sur une surface plane et horizontale. Placez sous la machine un matériau de calage approprié pour amortir les chocs (tapis de caoutchouc ou similaire).

- Lors de l'installation du produit, respectez les couples de serrage prescrits (= xx Nm).
- Les performances humaines réelles obtenues peuvent être différentes des performances mécaniques affichées.
- Cet appareil d'entraînement est conforme aux normes DIN EN ISO 20957-1:2014-05/DIN EN ISO 20957-6:2017-04, classe HC.
- Les appareils des classes HB et HC ne permettent pas une précision suffisante.
- Ce produit n'est pas destiné aux utilisateurs pesant plus de 110 kg.

#### **MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE/ENTRAÎNEMENT HRC**

**DANGER !** Le moniteur de fréquence cardiaque peut manquer de précision. Un entraînement excessif peut avoir des conséquences dommageables pour votre santé et même s'avérer mortel. Cessez immédiatement tout exercice si vous vous sentez faible ou si vous êtes pris de vertiges.

**AVERTISSEMENT !** En cas de perte du signal cardiaque, la puissance renvoyée par l'appareil restera constante pendant approximativement 60 secondes, avant de diminuer progressivement. Vérifiez votre système de mesure du rythme cardiaque (clip d'oreille, dispositif de main ou sangle thoracique) pour que les capteurs électroniques puissent détecter à nouveau le signal. L'utilisation de la sangle thoracique, plus précise, est recommandée pour l'entraînement avec contrôle de la fréquence cardiaque (HRC).

Vous pouvez également télécharger ces instructions sur  
[www.kettlersport.com](http://www.kettlersport.com).

#### **INSTRUCTIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT**

Les produits HOI BY KETTLER sont recyclables. À la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez le mettre au rebut conformément à la réglementation (centre de collecte des déchets local).



Tous les produits KETTLER sont conçus dans le respect des dernières réglementations en matière de sécurité et fabriqués selon un processus de contrôle de la qualité constant. Nous intégrons les connaissances nouvellement acquises dans le développement de nos produits. Ainsi, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications de la technologie et du design de nos produits afin de toujours offrir à nos clients une qualité optimale. Toutefois, si vous aviez un quelconque motif de réclamation, veuillez contacter votre revendeur.

### **SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**

**⚠ Avertissement !** Risque dû au courant électrique !

- Le courant électrique présente en permanence un risque potentiel. Manipulez toujours l'appareil avec les précautions nécessaires.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ! Protégez-le de tout contact avec des liquides.
- La prise électrique pour le branchement de l'appareil doit être correctement installée et facilement accessible.
- Avant de brancher la fiche du bloc d'alimentation/de l'appareil dans la prise, vérifier que la tension d'alimentation spécifiée sur le bloc d'alimentation/l'appareil correspond à la tension du réseau électrique local. Si ces valeurs de tension ne correspondent pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
- Débranchez la fiche secteur de l'alimentation électrique après la mise à l'arrêt.
- Assurez-vous impérativement que le câble d'alimentation n'est pas pincé ou qu'il ne risque pas de faire trébucher une personne.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur reliée à la terre. N'utilisez pas de blocs multiprises pour le branchement ! Si vous devez utiliser une rallonge électrique, prenez impérativement un modèle conforme aux normes VDE.
- Le branchement ne doit être effectué que sur une prise Schuko protégée par un fusible individuel et reliée à la terre de 16 A (type C). Ne modifiez jamais le bloc d'alimentation vous-même ; si nécessaire, faites intervenir un spécialiste !
- Branchez toujours l'appareil au moyen du câble d'alimentation fourni à la livraison. Si le câble d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et remplacez-le immédiatement.

### **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

- Le tapis de course est exclusivement destiné à l'exercice de la marche et de la course pour des personnes adultes. Le tapis de course est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.
- Les composants endommagés peuvent présenter un risque pour votre sécurité et la durée de vie de l'appareil. Par conséquent, remplacez immédiatement les composants endommagés ou usés et n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine KETTLER.
- Le tapis de course est conforme aux réglementations de sécurité prescrites.
- **Danger !** Mal effectuée, une réparation ou une modification structurelle (démontage de pièces d'origine, ajout de pièces non homologuées, etc.) peut présenter un risque pour l'utilisateur.



**Avertissement !** Assurez-vous aussi que l'espace situé sous le tapis de course est dégagé et qu'aucun objet ou animal de compagnie ne se trouve sous l'appareil !

**Avertissement !** Ne touchez jamais le tapis en mouvement, quelles que soient les circonstances. Aucun objet ne doit se trouver à proximité du tapis ou des rouleaux, ni être susceptible d'être happé par eux. Risque de blessure ou d'endommagement du tapis de course !

- Le tapis de course est un appareil d'entraînement équipé d'un moteur dont l'utilisation requiert des connaissances et des précautions de sécurité particulières.
- Les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental et les enfants doivent recevoir des instructions sur la manière d'utiliser correctement l'appareil et ne doivent jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Le niveau sonore continu de l'appareil à sa vitesse maximale s'élève à 75 dB.
- Lors de l'installation de l'appareil, conservez une zone de sécurité de 1 m sur les côtés et de 2 m à l'arrière.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à effectuer des réparations sur les assemblages et les composants électriques.
- Respectez les précautions et les règles générales de sécurité applicables à l'utilisation de tout appareil électrique.
- Pour votre sécurité, le tapis de course KETTLER est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence. Accrochez le cordon de la clé de sécurité à votre vêtement avant de débuter l'entraînement. Si le tapis de course a été mis à l'arrêt en retirant la clé de sécurité, insérez-la de nouveau. Le tapis ne redémarrera pas automatiquement. Vous trouverez d'avantage d'informations sur la manière d'utiliser le système d'arrêt de sécurité dans les instructions d'utilisation de la console.
- Vous pouvez prévenir toute utilisation non contrôlée du tapis de course par des tiers en retirant et en rangeant la clé de sécurité.
- En cas d'urgence, tenez-vous aux poignées avec les deux mains et quittez le tapis par les plates-formes latérales. Actionnez le dispositif d'arrêt d'urgence (arrêt de sécurité).

**⚠ Danger !** Tous les appareils électriques en fonctionnement émettent des rayonnements électromagnétiques. Veillez à ne pas placer d'appareils particulièrement sensibles à ces rayonnements (p. ex. téléphones portables) à proximité immédiate de la console ou des composants électroniques de commande, car cela pourrait fausser les valeurs affichées (p. ex. le rythme cardiaque).

**⚠ Avertissement !** Toute intervention ou manipulation non décrite dans le manuel pourrait endommager l'appareil ou présenter un risque pour les personnes. Toute intervention dépassant le cadre des interventions décrites dans le manuel doit être confiée au service d'assistance de KETTLER ou à un technicien spécialisé formé par KETTLER.

- Afin de garantir le niveau de sécurité spécifié par le design de cet appareil sur le long terme, l'appareil doit être contrôlé et entretenu régulièrement (une fois par an) par un spécialiste (revendeur spécialisé).
- En cas de doute ou si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

## MANIPULATION

- Veillez à ne pas débuter l'entraînement tant que l'installation n'est pas complètement terminée et contrôlée.
- Compte tenu du risque de corrosion, nous conseillons de ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate d'une pièce humide. Assurez-vous aussi qu'aucun liquide (boisson, sueur, etc.) ne coule sur des éléments de l'appareil. Cela peut provoquer de la corrosion.
- Cet appareil d'entraînement est conçu pour les adultes et ne convient pas aux enfants. N'oubliez pas que le besoin naturel des enfants de jouer et leur tempérament peuvent provoquer des situations imprévues qui n'engagent pas la responsabilité du fabricant. Si, malgré cet avertissement, vous autorisez des enfants à utiliser l'appareil, vous devez leur expliquer comment le faire correctement et les superviser.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, portez des chaussures appropriées (chaussures de sport).
- Familiarisez-vous avec toutes les fonctions et toutes les options de réglage de l'appareil avant de débuter votre première session d'entraînement.
- Si vous vous entraînez fréquemment, contrôlez toutes les pièces de l'appareil, en particulier les vis, à intervalles réguliers.
- Du lubrifiant est appliqué à l'usine entre le plateau et le tapis. Il convient de renouveler cette application en fonction de la fréquence d'utilisation. À cet effet, utilisez l'huile de silicone de haute qualité fournie à la livraison (voir les instructions de maintenance).
- **Avertissement :** si des dispositifs de réglage dépassent, ils peuvent gêner les mouvements de l'utilisateur.
- Observez le mouvement sur le bord du tapis de course en fonctionnement : si le tapis dévie latéralement, il doit être réajusté.
- En fonction de la charge et des sollicitations, le tapis peut se distendre légèrement avec le temps et « patiner ». Rajustez la tension du tapis tel que cela est décrit ci-dessous.
- **Astuce pour courir :** il est plus facile de courir droit sur le tapis de course en se concentrant sur un objet fixe devant vous dans la pièce. Courez comme si vous vouliez avancer en direction de l'objet.
- **Important :** rangez soigneusement le contacteur de sécurité et gardez-le hors de la portée des enfants !

## RÉGLAGES DU TAPIS

- **Ajuster le tapis :** pour ajuster le tapis, celui-ci doit tourner à une vitesse approximative de 6 km/h (voire moins). Personne ne doit marcher sur le tapis pendant l'ajustement !
- Si le tapis dévie vers la droite, tournez la vis de réglage droite d'un quart de tour maximum dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille. Faites tourner le tapis et contrôlez-le. Répétez le processus jusqu'à ce que le tapis en fonctionnement reste droit. Si le tapis dévie vers la gauche, tournez la vis de réglage droite d'un quart de tour maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille. Faites tourner le tapis et contrôlez-le. Répétez le processus jusqu'à ce que le tapis en fonctionnement reste droit.
- **Retendre le tapis :** tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour maximum. Répétez le processus de l'autre côté. Voyez si le tapis patine. Si c'est toujours le cas, répétez la procédure décrite.
- Faites très attention lorsque vous ajustez et retendez le tapis : une tension trop forte ou trop faible peut endommager l'appareil !

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- **ATTENTION :** l'opération de maintenance la plus importante est la lubrification, ou l'entretien, du tapis ! Une lubrification insuffisante et la forte augmentation de la friction que cela induit entraînent une usure importante et une détérioration du tapis, du plateau, du moteur et du circuit imprimé ! Les dommages causés par la négligence de la maintenance ou par des opérations d'entretien inadéquates du tapis ne sont pas couverts par la garantie !
- Si l'appareil est utilisé régulièrement, réappliquez de l'huile de silicone sur le tapis froid environ toutes les 10 heures de fonctionnement ou tous les 2 mois.
- Effectuez également cette opération de maintenance avant la première utilisation de l'appareil ou si celui-ci n'a pas été utilisé depuis un long moment.
- Insérez le tube du spray entre le tapis et le plateau et appliquez 3 pulvérisations brèves (environ 1 seconde) de lubrifiant à base de silicone. Déplacez le tube du spray latéralement de façon à humidifier l'ensemble du dessous du tapis. Continuez à faire tourner le tapis manuellement afin de lubrifier l'intégralité de la surface entre le tapis et le plateau.
- Essuyez tout excès de lubrifiant.

**DE****GÜLTIG NUR FÜR DEUTSCHLAND****EN****VALID ONLY FOR GERMANY****FR****VALIDE UNIQUEMENT POUR L'ALLEMAGNE**

## Informationen bezüglich der EU-Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie)

### 1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation.
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird. Informationen zu Sammelstellen in Deutschland finden Sie unter ERP Deutschland oder EAR.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

### 2. Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp AA bzw. AAA mit den chemischen Elementen Zink-Kohle

### 3. Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzusehen zu lassen:  
<https://www.ear-system.de/earverzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

**Für Vertreiber:** Die Rücknahme hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen. (1:1 Rücknahme) Unabhängig davon, gibt es die Möglichkeit, die Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben. Voraussetzung dafür ist, dass die äußereren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

**Einzelhandel:** Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

**Fernabsatzmarkt:** Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten (richtig verpackt) verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen. Detaillierte Hinweise und Information finden Sie beim Bestellvorgang.

**Hinweis:** Die Rückgabemöglichkeit besteht ausschließlich für gleichartige Altgeräte, die mit mindestens einer elektrischen oder elektronischen Komponente ausgestattet sind.

**B2B-Hersteller:** Im Fall von B2B-Geräten muss die Rücknahme nicht kostenlos angeboten werden.

### 4. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

### 5. WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE49590572 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

### 6. Sammel- und Verwertungsquoten


Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen.

**DE****MONTAGEANLEITUNG****EN****ASSEMBLY MANUAL****FR****MANUEL DE MONTAGE**

**1:** Entnehmen Sie das Laufband aus dem Karton und platzieren Sie es auf einer ebenen Fläche (siehe Bild unten). Entfernen Sie alle PE-Beutel und Verpackungsgurte, die das Gerät umwickeln.

**1:** Remove the treadmill from its carton box and place it on a flat surface (see image below). Unwrap all PE bags and packing belts wrapping around the machine.



**1:** Retirez le tapis de course de son emballage en carton et positionnez-le sur une surface plane et horizontale (voir la figure ci-dessous). Enlevez tous les sacs en plastique et les sangles d'emballage présents sur l'appareil.



**2:** Lösen Sie die beiden L-förmigen Hebel unten und richten Sie dann die seitlichen Rahmenrohre mit dem Cockpit auf.

**2:** Loosen the two L-shaped knobs on the bottom, then raise the upright posts.


**2 :** Débloquez les deux leviers en L du bas, puis redressez les montants verticaux.



**3:** Heben Sie die Rahmenrohre in die obere Position und schrauben Sie dann die L-förmigen Hebel fest.

**3:** Raise the upright post to the top position, then lock the L-shaped knobs.


**3 :** Levez les montants verticaux jusqu'à leur position la plus haute, puis verrouillez les leviers en L.



**4:** Lösen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten, justieren Sie den Konsolenrahmen in die gewünschte Position und sichern Sie schrauben Sie dann die Knöpfe fest.

**4:** Loosen the prune-shaped knobs on both sides, adjust the console frame to the desired position, then secure the prune-shaped knobs.


**4 :** Desserrez les molettes de chaque côté, réglez le cadre de la console à la position souhaitée, puis resserrez les molettes.



**5:** Justieren Sie die Konsole in die gewünschte Position, befestigen Sie den Flaschenhalter an der Säule mit der M4\*16 Schraube. Überprüfen Sie zweimal, ob die L-förmigen Hebel und die Knöpfe gut gesichert sind. Die Montage ist abgeschlossen.

**5:** Adjust the console to the desired position, attach the bottle holder to the upright post using bolt M4\*16. Double-check that the L-shaped knobs and prune-shaped knobs are securely locked. Assembly is now complete.

**5 :** Ajustez la console à la position souhaitée, puis fixez le porte-bouteille au montant vertical à l'aide de la vis M4x16. Vérifiez une deuxième fois que les leviers en L et les molettes sont bien serrés. Le montage est maintenant terminé.




**DE****FALTANWEISUNG****EN****FOLDING INSTRUCTIONS****FR****INSTRUCTIONS DE REPLIAGE**

**1:** Falten Sie das Laufband durch den umgekehrten Zusammenbauvorgang. Legen Sie die Konsole flach, halten Sie den Konsolenrahmen mit einer Hand fest und lockern Sie dann mit der anderen Hand die Knöpfe, um den Konsolenrahmen zu falten. Halten Sie die Säule mit einer Hand fest, lockern Sie dann den L-förmigen Hebel mit der anderen Hand, um die Säulen runter zu klappen, und schließlich sichern Sie den L-förmigen Hebel. Das Laufband ist jetzt zusammengeklappt und kann bewegt und/oder verstaut werden.

**1:** To fold the treadmill, reverse the assembly procedure. Lay the console flat, hold the console frame with one hand, then loosen the prune-shaped knobs with the other hand to fold the console frame. Hold the upright post with one hand, then loosen the L-shaped knob with the other hand to fold the upright post, and finally, lock the L-shaped knob. The treadmill is now folded and can be moved and/or stored.


**1:** Pour replier le tapis de course, inversez l'ordre des opérations de montage. Positionnez la console à plat, tenez le cadre de la console d'une main et desserrez les molettes de l'autre pour replier le cadre de la console. Tenez le montant vertical d'une main et desserrez le levier en L de l'autre pour replier le montant vertical ; puis, resserrez le levier en L. Le tapis de course est maintenant replié et peut être déplacé et/ou stocké.



**2:** Drehen Sie die Standfüsse entsprechend den in den Abbildungen unten gezeigten Richtungen.

**2:** Rotate the folding brackets according to the directions shown in the image below.


**2 :** Faites pivoter les supports pliants dans le sens indiqué sur la figure ci-dessous.



**3:** Stellen Sie das Laufband auf.

**3:** Let the treadmill stand by itself.

**3 :** Positionnez le tapis de course en position verticale.




**Anmerkung:** Platzieren Sie das Laufband nahe einer Wand und halten Sie es von Kindern fern, um unerwartete Verletzungen zu vermeiden.

**Remark:** Position the treadmill close to the wall, keeping it away from children to prevent unexpected injuries.

**Remarque :** placez le tapis de course proche d'un mur et gardez-le hors de la portée des enfants afin d'éviter des blessures inattendues.

**4: Vertikale Lagerung:** Nachdem Sie die ersten drei Schritte des Faltens befolgt haben, ziehen Sie den linken Riegel am Gerät heraus. Senken Sie das Stützrohr ab, bis der Riegel mit einem "Klick" einrastet. Damit erreichen Sie eine stabile vertikale Lagerung ohne externe Unterstützung.

**4: Vertical Storage:** After following the first three steps of folding, pull out the left latch at the bottom of the machine. Lower the support tube until the latch snaps into place, achieving stable vertical storage without relying on external support.



**DE**



**VORSICHT!** Das Trainingsgerät muss auf einem waagerechten und standsicheren Untergrund aufgestellt werden. Legen Sie zur Stoßdämpfung und Rutschsicherung geeignetes Puffermaterial unter (Gummimatten oder ähnliches). Der Sicherheitsabstand muss umlaufend mindestens 1 Meter größer als der Übungsbereich sein.

**EN**

**CAUTION!** The training machine must be positioned on a horizontal, stable surface. Place suitable cushioning material underneath it for shock absorption and to stop it from slipping (rubber mats or similar). The safety distance must be at least 1 metre larger than the area in which you are exercising.

**FR**

**ATTENTION !** L'appareil d'entraînement doit être placé sur une surface stable et horizontale. Placez sous l'appareil un matériau de calage approprié pour amortir les chocs et l'empêcher de glisser (tapis de caoutchouc ou similaire). La distance de sécurité autour doit faire au moins 1 mètre de plus que la zone dans laquelle vous vous exercez.



Das Laufen ist eine sehr effiziente Form des Fitnessstrainings. Mit dem Laufband können Sie unabhängig von jeder Witterung ein kontrolliertes und dosiertes Lauftraining zu Hause durchführen. Das Laufband eignet sich nicht nur für das Jogging, sondern ebenso für das Gehtraining. Bevor Sie mit dem Training beginnen, sollten Sie die folgenden Hinweise sorgfältig lesen!

### Planung und Steuerung Ihres Lauftrainings

Die Grundlage für die Trainingsplanung ist Ihr aktueller körperlicher Leistungszustand. Mit einem Belastungstest kann Ihr Hausarzt die persönliche Leistungsfähigkeit diagnostizieren, die die Basis für Ihre Trainingsplanung darstellt. Haben Sie keinen Belastungstest durchführen lassen, sind in jedem Fall hohe Trainingsbelastungen bzw. Überlastungen zu vermeiden. Folgenden Grundsatz sollten Sie sich für die Planung merken: Ausdauertraining wird sowohl über den Belastungsumfang als auch über die Belastungshöhe / -intensität gesteuert.

### Richtwerte für das Ausdauertraining

#### Belastungsintensität:

Die Belastungsintensität wird beim Lauftraining bevorzugt über die Pulsfrequenz Ihres Herzens kontrolliert.

#### Maximalpuls:

Man versteht unter einer maximalen Ausbelastung das Erreichen des individuellen Maximalpulses. Die maximal erreichbare Herzfrequenz ist vom Alter abhängig. Hier gilt die Faustformel: Die maximale Herzfrequenz pro Minute entspricht 220 Pulsschlägen minus Lebensalter.

**Beispiel: Alter 50 Jahre > 220 – 50 = 170 Puls/Min.**

#### Belastungspuls:

Die optimale Belastungsintensität wird bei 65–75% der individuellen Herz-/Kreislaufleistung erreicht (vgl. Diagramm).

#### 65% = Trainingsziel Fettverbrennung

#### 75% = Trainingsziel verbesserte Fitness

In Abhängigkeit vom Alter verändert sich dieser Wert. Die Intensität wird beim Training mit dem Laufband einerseits über die Laufgeschwindigkeit und andererseits über den Neigungswinkel der Lauffläche geregelt. Mit steigender Laufgeschwindigkeit erhöht sich die körperliche Belastung. Sie nimmt ebenfalls zu, wenn der Neigungswinkel vergrößert wird. Vermeiden Sie als Anfänger ein zu hohes Lauftempo oder ein Training mit zu großem Neigungswinkel der Lauffläche, da hierbei schnell der empfohlene Pulsfrequenzbereich überschritten werden kann. Sie sollten Ihr individuelles Lauftempo und den Neigungswinkel beim Training mit dem Laufband so festlegen, dass Sie Ihre optimale Pulsfrequenz gemäß der oben genannten Angaben erreichen. Kontrollieren Sie während des Laufens anhand Ihrer Pulsfrequenz, ob Sie in Ihrem Intensitätsbereich trainieren.

#### Belastungsumfang

Dauer einer Trainingseinheit und deren Häufigkeit pro Woche:

Der optimale Belastungsumfang ist gegeben, wenn über einen längeren Zeitraum 65–75% der individuellen Herz-/Kreislaufleistung erreicht wird.


#### Warm-Up

Zu Beginn jeder Trainingseinheit sollten Sie sich 3-5 Minuten mit langsam ansteigender Belastung ein- bzw. warmlaufen, um Ihr Herz-Kreislauf-System und Ihre Muskulatur auf "Temperatur" zu bringen.

#### Cool-Down

Genauso wichtig ist das sogenannte "Abwärmen". Nach jedem Training sollten Sie noch ca. 2-3 Minuten langsam weiterlaufen. Die Belastung für Ihr weiteres Ausdauertraining sollte grundsätzlich zunächst über den Belastungsumfang erhöht werden, z.B. wird täglich statt 10 Minuten, 20 Minuten oder statt wöchentlich 2x, 3x trainiert. Neben der individuellen Planung Ihres Ausdauertrainings können Sie auf die im Trainingscomputer des Laufbandes integrierten Trainingsprogramme zurückgreifen. Ob Ihr Training nach einigen Wochen die gewünschten Auswirkungen erzielt hat, können Sie folgendermaßen feststellen:

1. Sie schaffen eine bestimmte Ausdauerleistung mit weniger Herz-/Kreislaufleistung als vorher
2. Sie halten eine bestimmte Ausdauerleistung mit der gleichen Herz-/Kreislaufleistung über eine längere Zeit durch.
3. Sie erholen sich nach einer bestimmten Herz-/Kreislaufleistung schneller als vorher.



Running is a very efficient form of fitness training. With the treadmill, you can carry out controlled and measured running training at home, regardless of the weather. The treadmill is not only suitable for jogging, but also for walking training. Before you start training, you should read the following instructions carefully!

### Planning and controlling your running training

The basis for the workout planning is your current physical performance condition. Your family doctor can use an endurance test to diagnose your personal performance, which is the basis for your training plan. If you have not had an endurance test carried out, high training stress or overexertion must be avoided in any case. You should remember the following principle for planning: Endurance training is controlled both by means of the duration and the intensity of exertion.

### Guideline Values for Endurance Training

#### Exertion Intensity

During running training, the intensity of exertion is best monitored via the pulse rate of your heart.

#### Maximum Pulse:

A maximum exertion is understood as the attainment of the individual maximum pulse. The maximum achievable heart rate depends on age. Here this rule of thumb applies: The maximum heart rate per minute corresponds to 220 beats minus age.

**Example: age 50 years > 220 - 50 = 170 pulses/min.**

#### Active Pulse:

The optimum exercise intensity is achieved at 65-75% of the individual cardiovascular performance (see diagram).

**65% = Training goal: fat burning**

**75% = Training goal: improved fitness**

This value changes depending on age. The intensity of treadmill training is regulated by the running speed on the one hand and the angle of inclination of the running surface on the other. The higher the running speed, the greater the physical exertion. It also increases when the incline angle is increased. As a beginner, avoid running at too high a pace or training with too large an incline angle of the running surface, as this can quickly cause you to exceed the recommended heart rate range. You should set your individual running pace and incline angle when training on the treadmill so that you achieve your optimum heart rate in accordance with the above information. While running, use your heart rate to check whether you are training within your intensity range.

#### Scope of Physical Exertion

Duration of a training unit and its frequency per week:

The optimum exercise range is 65-75% of the individuals cardiovascular performance over a longer period.


#### Warm-Up

At the beginning of each training session, you should spend 3-5 minutes warming up with a slowly increasing level of exertion to bring your cardiovascular system and your muscles to the right temperature.

#### Cool-Down

Just as important is the so-called "Cool Down". After each workout you should continue running slowly for about 2-3 minutes. Initially, the exertion level for your further endurance training should basically be increased by means of the scope of physical effort, e.g., training takes place 20 minutes daily instead of 10 minutes, or three times a week instead of twice a week. In addition to the individual planning of your endurance training, you can also use the training programmes integrated into the treadmills training computer.

1. You can achieve a certain endurance performance with less cardiovascular output than before
2. You maintain a certain endurance performance with the same cardiovascular output over a longer period of time.
3. You recover faster after a certain cardiovascular exercise than before.



La course à pied est un exercice de fitness très efficace. Avec le tapis de course, vous pouvez suivre un entraînement de course à pied contrôlé et mesuré chez vous, quelle que soit la météo. Le tapis de course convient pour s'exercer à la course à pied, mais aussi à la marche. Avant de débuter votre entraînement, lisez attentivement les consignes suivantes !

### **Planification et contrôle de votre entraînement de course à pied**

Votre condition physique actuelle sert de base à la planification de votre séance d'exercice. Votre médecin traitant peut effectuer un test d'endurance pour évaluer vos performances personnelles, ce qui servira de base pour votre programme d'entraînement. Si aucun test d'endurance n'a été effectué, vous devez absolument éviter un effort trop important ou un épuisement. Lors de la préparation de votre programme, n'oubliez jamais le principe suivant : l'entraînement d'endurance se définit à la fois par la durée et par l'intensité de l'effort.

### **Valeurs de référence pour l'entraînement d'endurance**

#### **Intensité de l'effort**

Pendant l'entraînement de course à pied, le meilleur moyen de mesurer l'intensité de l'effort fourni est de mesurer votre fréquence cardiaque.

#### **Fréquence cardiaque maximale :**

L'effort maximum est obtenu lorsque la fréquence cardiaque de l'individu atteint son maximum. La fréquence cardiaque maximale qu'il est possible d'atteindre dépend de l'âge de l'individu. On applique la règle de base suivante : la fréquence cardiaque maximale par minute correspond à 220 battements moins l'âge.

**Exemple : âge 50 ans -> 220 - 50 = 170 battements/min.**

#### **Fréquence cardiaque d'entraînement :**

L'intensité d'exercice optimale est atteinte à 65-75 % des performances cardiovasculaires de l'individu (voir le graphique).

**65 % = objectif d'entraînement : brûler les graisses**

**75 % = objectif d'entraînement : améliorer sa forme physique**

Cette valeur varie en fonction de l'âge. L'intensité de l'exercice sur le tapis de course est régulée d'une part par la vitesse de course et d'autre part par l'angle d'inclinaison de la surface de course. Plus la vitesse de course est élevée, plus l'effort physique est important. L'effort s'intensifie encore lorsque l'angle d'inclinaison augmente. Lorsque vous débutez, évitez de courir trop vite, ni de vous exercer avec un angle d'inclinaison de la surface de course trop important. En effet, cela peut vous amener à dépasser rapidement la plage de fréquence cardiaque recommandée. Vous devez régler votre rythme de course personnel et l'angle de course pendant votre entraînement sur le tapis de course de sorte que vous atteignez votre fréquence cardiaque optimale, comme indiqué dans les informations ci-dessus. Pendant l'exercice, contrôlez votre fréquence cardiaque pour vous assurer que vous restez dans votre plage d'intensité.

#### **Étendue de l'effort physique**

Durée d'une séance d'entraînement et sa fréquence hebdomadaire :

La plage optimale d'exercice est de 65 à 75 % des performances cardiovasculaires de l'individu pendant une durée prolongée.

#### **Échauffement**


Au début de chaque séance d'entraînement, consacrez 3 à 5 minutes à vous échauffer avec un niveau d'effort en légère augmentation afin d'amener votre système cardiovasculaire et vos muscles à la bonne température.

#### **Retour au calme**

Le « retour au calme » est tout aussi important que l'échauffement. Après chaque séance d'exercice, continuez à courir lentement pendant 2 à 3 minutes. En principe, pour la poursuite de votre entraînement d'endurance, vous devez augmenter progressivement l'effort fourni en vous basant sur l'effort physique initial, p. ex. si vous courez 10 minutes chaque jour, exercez-vous 20 minutes, ou si vous courez deux fois par semaine, passez à trois.

En plus de votre programme personnel d'entraînement d'endurance, vous pouvez également utiliser les programmes d'exercice intégrés dans la console d'entraînement de l'appareil.


1. Vous pouvez atteindre une certaine performance d'endurance avec une fréquence cardiaque plus faible qu'auparavant.
2. Vous maintenez une certaine performance d'endurance avec la même fréquence cardiaque pendant une durée prolongée.
3. Vous récupérez plus rapidement qu'avant après un certain exercice cardiovasculaire.



**Trainingsform und Bewegungsausführung**

Auf dem Laufband kommen von Gehen über Walking bis hin zum Sprint verschiedenste Trainings-formen zum Einsatz. Die Bewegungsaus-führung des Gehens, Walkings, Laufens und Sprintens wird dabei in vier Phasen unterteilt:

Phase	Beginn	Ende	Hinweise / Bewegungsbeschreibung
Vordere Schwungphase	Stützbein unter dem Körperschwerpunkt	Aufsetzen des Fußes	Hier findet der maximale Kniehub statt und dient hauptsächlich dem Nachvorschwingen des Beines. Beim Aufsetzen des Fußes werden innerhalb von 10-20ms die unteren Extremitäten durch eine passive Abbremsbewegung gedämpft
Vordere Stützphase	Aufsetzen des Fußes	Vertikale Körperhaltung	Beim Aufsetzen des Fußes entstehen Kräfte die das 2-3 fache des Körpergewichts ausmachen. Es sollte daher darauf geachtet werden das passende Schuhwerk zu tragen, um die aufkommenden Kräfte adäquat zu absorbieren und eine gesunde Pronation des Fußes zu gewährleisten.
Hintere Stützphase	Vertikale Körperhaltung	Abstoßen des Fußes	In der Endphase wird der Fuß gestreckt und es findet ein Abstoßen über den ersten Zeh statt
Hintere Schwungphase	Abstoßen des Fußes	Vertikale Körperhaltung	

**Laufstile**

Die Bewegungsabläufe des Laufens können nicht genormt werden und daher ist die Auswahl des ökonomischsten Laufstils sehr individuell und hängt maßgeblich von der Laufgeschwindigkeit und Körperkonstitution ab. Unterschieden wird zwischen den unterschiedlichen Arten des Fersenaufsetszes.

**Vorfußaufsatz**

Initialer Bodenkontakt beginnt mit dem Vorderfuß. Das Knie ist beim Fußaufprall leicht gebeugt und daher wird ein Großteil der auftretenden Kräfte über die Muskulatur gedämpft.

**Rückfußaufsatz**

Initialer Bodenkontakt beginnt mit der Ferse. Das Knie ist beim Fersenaufprall nahezu gestreckt und die Bewegung wird durch den passiven Bewegungsapparat und durch das Schuhwerk gedämpft.


**Mittelfußaufsatz**

Initialer Bodenkontakt über den Mittelfuß. Kombination aus Vorfuß- und Rückfußaufsatz. Festzuhalten ist, dass eine Ökonomisierung der Lauftechnik eine frühzeitige Ermüdung verhindert und Verletzungen vorgebeugt und die biomechanischen Anforderungen beim Laufen und die auftretenden Kräfte von folgenden Punkten abhängen:

- Laufgeschwindigkeit
- Bodenbeschaffenheit / Streckenprofil
- Körperkonstitution
- Lauftechnik
- Schuhwerk
- Statik der unteren Extremitäten

## Pronation des Fußes

Die Pronation beschreibt die natürliche Dämpfung des Fußes zur Abfederung des Aufpralls. Die Pronation des Fußes kann je nach Läufer-typ unterschiedlich ausfallen. Es wird dabei in normaler Pronation, Überpronation und Supination unterschieden. Ein Laufschuh sollte bei einem Läufer mit normaler Pronation immer die natürliche Pronationsbewegung unterstützen, ohne diese allerdings durch Stabilitätstechnologien einzuschränken. Für Läufer ist insbesondere die Überpronation oder die Supination eine hohe Problematik und kann zu vielfältigen Verletzungen führen. Durch geeignete Laufschuhe lassen sich individuelle Fehlstellungen oder Probleme allerdings ausgleichen.



## Besondere Trainingshinweise


Der Bewegungsablauf des Laufens dürfte jedem bekannt sein. Trotzdem sollten einige Punkte beim Lauftraining beachtet werden:

- Stets vor dem Training auf den korrekten Aufbau und stand des Gerätes achten.
- Besteigen und verlassen sie das Gerät nur bei vollständigem Stillstand des Laufbandes und halten sie sich dabei am Haltegriff fest.
- Befestigen Sie vor dem Starten des Laufbandes die Schnur des Sicherheitsschlüssels an Ihrer Kleidung.
- Trainieren Sie mit entsprechenden Lauf- bzw. Sportschuhen.
- Das Laufen auf einem Laufband unterscheidet sich vom Laufen auf normalem Untergrund. Deshalb sollten Sie sich mit langsamem Gehen auf dem Laufband auf das Lauftraining vorbereiten.
- Halten Sie sich während der ersten Trainingseinheiten am Haltegriff fest, um unkontrollierte Bewegungen, die einen Sturz provozieren könnten, zu vermeiden. Dies gilt besonders bei der Bedienung des Computers während des Lauftrainings.
- Laufen Sie nach Möglichkeit in einem gleichmäßigen Rhythmus.
- Nur in der Mitte der Lauffläche trainieren.

### Training Form and Movement Execution

On the treadmill, various forms of training can be used from walking, to power walking, to sprinting. The movement execution of walking, power walking, running, and sprinting is divided into four phases:

Phase	Start	End	Notes / Motion Description
Front Swing Phase	Support leg under the body's centre of gravity	Touchdown of the foot	Here the maximum knee stroke takes place and serves mainly for the forward swing of the leg. When the foot makes contact with the ground, the lower extremities are cushioned by a passive braking movement within 10 - 20 ms.
Front Supporting phase	Touchdown of the foot	Vertical posture	When the foot touches down, forces are generated that represent 2-3 times the weight of the body. It is therefore important to wear the right footwear to adequately absorb the shock impact and to ensure a healthy pronation of the foot.
Back Supporting Phase	Vertical posture	Propulsion with the foot	In the final phase, the foot is stretched out and propulsion takes place via the first toe.
Back swing phase	Propulsion with the foot	Vertical posture	



### Running styles

The movement sequences of running cannot be standardized and therefore the selection of the most economical running style is very individual and depends largely on the running speed and body constitution. A distinction is made between the different types of heel strike.

#### Forefoot support

Initial ground contact begins with the forefoot. The knee is slightly bent on foot impact and therefore a large part of the forces that occur are absorbed by the muscles.

#### Rear foot support

Initial ground contact begins with the heel. The knee is almost extended at heel strike and the movement is cushioned by the passive musculoskeletal system and the footwear.


#### Midfoot support

Initial ground contact via the midfoot. Combination of forefoot and rearfoot contact. It should be noted that an economization of the running technique prevents premature fatigue and prevents injuries and that the biomechanical requirements when running and the forces that occur depend on the following points:

- Running speed
- Ground conditions / route profile
- Body constitution
- Running technique
- Footwear
- Statics of the lower extremities

## Pronation of the foot

Pronation describes the natural cushioning of the foot to absorb the impact. The pronation of the foot can vary depending on the different types of runners. A distinction is made between normal pronation, overpronation and supination. A running shoe should always support the natural pronation movement of a runner with normal pronation, without restrict this through stability technologies. Overpronation or supination in particular is a major problem for runners and can lead to a variety of injuries. However, with the right running shoes, individual problems can be compensated.



## Special training instructions


The motion sequence of running should be familiar to everyone. Nevertheless, some points should be observed during running workouts:

- Always make sure that the device is correctly set up and in good condition before training.
- Climb on and off the treadmill only when the treadmill is completely stopped, holding on to the handlebar and run in the middle of the treadmill.
- Before starting the treadmill, attach the string of the safety key to your clothing.
- Train with appropriate running or sports shoes.
- Running on a treadmill is different from running on a normal surface. Therefore, you should prepare for running training by walking slowly on the treadmill.
- Hold on to the handlebar during the first training sessions to avoid uncontrolled movements that could provoke a fall. This is especially applicable when operating the computer during the training session.
- If possible, run at a steady rhythm.
- Only train in the middle of the running surface

### Type d'exercice et exécution du mouvement

Le tapis de course peut être utilisé pour différents types d'exercice : la marche, la marche rapide, la course, le sprint. Le mouvement exécuté pour la marche, la marche rapide, la course et le sprint se décompose en quatre phases :

Phase	Début	Fin	Remarques/description du mouvement
Phase d'oscillation avant	Jambe d'appui sous le centre de gravité du corps	Pose du pied	Le genou se lève à la hauteur maximum de la foulée, il permet principalement l'oscillation de la jambe vers l'avant. Lorsque le pied entre en contact avec le sol, les extrémités inférieures sont amorties par un mouvement de freinage passif en l'espace de 10 à 20 ms.
Phase d'appui avant	Pose du pied	Posture verticale	Lorsque le pied entre en contact avec le sol, les forces générées représentent 2 à 3 fois le poids du corps. Il est donc essentiel de porter des chaussures adéquates pour absorber correctement l'impact et pour assurer la pronation saine du pied.
Phase d'appui arrière	Posture verticale	Propulsion avec le pied	Au cours de la phase finale, le pied est étiré et la propulsion s'effectue par le gros orteil.
Phase d'oscillation arrière	Propulsion avec le pied	Posture verticale	



### Styles de course

Les séquences de mouvement de la course ne peuvent pas être standardisés. Chacun décide pour lui-même du style de course le plus économique, ce qui dépend énormément de la vitesse de course et de la constitution physique. On peut distinguer différents types de foulée pour le talon.

#### Pose de l'avant-pied

Le contact avec le sol est initié par l'avant-pied. Le genou est légèrement fléchi au moment de l'impact du pied ; par conséquent, une grande partie des forces générées sont absorbées par les muscles.

#### Pose de l'arrière-pied

Le contact avec le sol est initié par l'arrière-pied. Le genou est presque tendu lors de l'impact du talon et le geste est amorti par le système musculo-squelettique passif et la chaussure.

#### Pose du médio-pied


Le contact avec le sol est initié via le médio-pied. Cette foulée est la combinaison d'un contact par l'avant-pied et l'arrière-pied. Il est à noter que le fait de rendre sa technique de course plus économique contribue à prévenir la fatigue et à diminuer le risque de blessure ; par ailleurs, les exigences biomécaniques de la course et les forces qui entrent en jeu dépendent des points suivants :

- Vitesse de course
- État du sol/profil de la route
- Constitution physique
- Technique de course
- Chaussures
- Statique des extrémités inférieures

## Pronation du pied

La pronation décrit le processus d'amortissement naturel du pied pour absorber l'impact. La pronation du pied peut varier selon les coureurs.

On distingue la pronation normale, la pronation excessive et la supination. Une chaussure de course à pied devrait toujours renforcer le mouvement pronateur naturel du coureur (en pronation normale) sans le restreindre avec des technologies promouvant la stabilité. La pronation excessive et la supination peuvent présenter un risque majeur pour les coureurs et provoquer diverses blessures. Toutefois, ces problèmes peuvent être compensés au cas par cas avec des chaussures de course adéquates.



## Consignes d'entraînement spéciales

Chaque coureur devrait être familiarisé avec la séquence de mouvement de la course à pied. Toutefois, il convient de respecter certains points pendant les entraînements de course :

- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement installé et en bon état de fonctionnement avant de vous entraîner.
- Le tapis de course doit toujours être à l'arrêt complet lorsque vous montez dessus ou que vous en descendez. Tenez vous aux poignées et courez au milieu du tapis.
- Avant de démarrer le tapis de course, accrochez le cordon de la clé de sécurité à votre vêtement.
- Entraînez-vous avec des chaussures de running ou de sport appropriées.
- Avant de démarrer le tapis de course, accrochez le cordon de la clé de sécurité à votre vêtement.
- Entraînez-vous avec des chaussures de running ou de sport appropriées.
- Courir sur un tapis de course n'est pas comme courir sur une surface normale. Par conséquent, vous devez vous préparer à votre entraînement de course à pied en marchant lentement sur le tapis de course.
- Tenez-vous aux poignées pendant les premières séances d'exercice pour éviter tout geste incontrôlé qui pourrait provoquer une chute. Cela est particulièrement important lorsque vous manipulez la console pendant la séance d'exercice.
- Si possible, courez avec une foulée régulière.
- Courez uniquement au milieu de la surface de course.

**Laufband zusammenklappen und transportieren:****1. Zusammenklappen**

Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Laufband zusammenklappen.

**2. Aufklappen**

Wenn Sie das Laufband aufklappen, wählen Sie einen Standort, der ca. 1 Meter von der Steckdose entfernt ist und eine ebene, hindernisfreie Fläche aufweist.

**3. Transportieren**

Stellen Sie vor dem Transport des Laufbandes Folgendes sicher:

1. Der Strom ist ausgeschaltet
2. Der Stecker ist aus der Steckdose gezogen worden.
3. Das Laufband ist zusammengeklappt.

Halten Sie das Ende des Laufbandes mit beiden Händen fest. Heben Sie das Laufband an in Richtung Ihrer Brust und bewegen Sie es langsam vor oder zurück.

**Leitfaden zur Erdung**

Dieses Produkt muss ordnungsgemäß geerdet werden, um das Risiko eines Stromschlags im Falle von Fehlern oder Schäden am Laufband zu minimieren. Das Erdungskabel, das einen Stromkreis mit dem geringsten Widerstand bildet, leitet jeglichen Strom in die Erde ab und verringert so mögliche Gefahren. Das Laufband ist mit einem Kabel mit Erdungsleiter und Stecker ausgestattet und muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden, die den örtlichen Vorschriften entspricht.

**Gefahr:**

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Erdung des Geräts ausreichend ist, wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker oder Wartungsfachmann. Ändern Sie den an diesem Produkt angebrachten Stecker nicht ohne Genehmigung. Im Falle einer Inkompatibilität zwischen Stecker und Steckdose, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Installation einer geeigneten Steckdose.

**Gebrauchsanweisung des Laufbandes**

1. Schalten Sie das Laufband ein und überprüfen Sie, ob alle Funktionen normal funktionieren.
2. Befestigen Sie den Sicherheitsschlüssel sicher an Ihrer Kleidung.
3. Überprüfen Sie das Laufband vor der Benutzung gründlich auf Funktionalität und Stabilität.
4. Versuchen Sie nicht, das Laufband zu starten, indem Sie auf dem Laufband stehen.
5. Die korrekte Vorgehensweise zum Starten des Laufbandes besteht darin, sich auf die Seitenschienen zu stellen und mit den Händen die Griffstangen zu greifen. Sobald das Laufband normal läuft, können Sie mit dem Training beginnen.
6. Fassen Sie die Griffstangen und drücken Sie die Taste „START“. Nach einer Verzögerung von 5 Sekunden beginnt das Laufband mit einer Geschwindigkeit von 1,0 km/h zu laufen. Drücken Sie dann die „+“-Taste, um die Geschwindigkeit auf einen angenehmen Bereich zwischen 2,5 und 3,5 km/h einzustellen. Halten Sie beide Hände am Griff und treten Sie jeweils mit einem Fuß auf das Laufband, um zu laufen. Halten Sie ein Tempo ein, das der Geschwindigkeit des Laufbandes entspricht.
7. Nach ein paar Minuten können Sie die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern, indem Sie die Tasten „+“ oder „-“ drücken, während Sie den Handgriffe festhalten.
8. Drücken Sie die „Stop“-Taste, um den Motor anzuhalten und das Laufband zu stoppen.

**Voreinstellungen**

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein.
2. Verwenden Sie die Taste „P“, um den gewünschten Modus auszuwählen.
3. Drücken Sie die „Start“-Taste, um im gewählten Modus zu beginnen.
4. Passen Sie die Geschwindigkeit mit den Tasten „+“ oder „-“ an, oder drücken Sie die Taste „stop“, um das Laufband anzuhalten.

**Trainingspuls:** Legen Sie nach dem Einschalten des Laufbandes Ihre Hände auf die Metallpulssensoren, um den Pulswert im Anzeigefenster zu sehen.

**Hinweis:** Wenn Sie den Sicherheitsschlüssel entfernen, wird das Laufband sofort angehalten und der Computer funktioniert nicht mehr. Auf dem Display wird „\_\_“ angezeigt.

## LAUFBAND-WARTUNG

Regelmäßige Wartung ist wichtig, damit das Laufband funktionsfähig und störungsfrei bleibt. Eine Vernachlässigung der Wartung kann zu Schäden oder vorzeitigem Verschleiß des Geräts führen. Alle Komponenten des Laufbandes sollten regelmäßig überprüft und nachgezogen werden, und abgenutzte Teile sollten umgehend ersetzt werden.

Das Laufband ist werkseitig vorgeschiert. Es wird jedoch empfohlen, die Schmierung regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung des Laufbandes zu gewährleisten.

**Vorschläge:**

Nutzungsdauer weniger als 3 Stunden pro Woche -> Schmierung einmal alle 5 Monate


Nutzungsdauer 4-7 Stunden pro Woche -> Schmierung alle 2 Monate

Nutzungsdauer von mehr als 7 Stunden pro Woche -> Schmierung einmal pro Monat

Vermeiden Sie eine Überschmierung. Hinweis: Eine ordnungsgemäße Schmierung verlängert die Lebensdauer des Laufbandes erheblich. Um zu prüfen, ob das Laufband geschmiert werden muss, heben Sie die Seite des Laufgurtes an und ertasten Sie die Innenseite des Gurtes. Wenn Spuren von Silikonspray vorhanden sind, ist eine Schmierung nicht erforderlich. Wenn die Innenseite trocken ist, ist eine Schmierung erforderlich.

**Auftragen von Schmiermittel unter den Laufgurt:**

1. Stoppen Sie das Laufband.
2. Heben Sie den Laufgurt in der Mitte an.
3. Sprühen Sie Silikonöl auf die Innenseite des Laufgurtes.
4. Lassen Sie das Laufband mit einer Geschwindigkeit von 1 km/h laufen, um das Silikon gleichmäßig zu verteilen.
5. Treten Sie leicht von links nach rechts auf das Laufband.
6. Warten Sie einige Minuten, bis sich das Silikonspray verteilt hat und wischen Sie überflüssiges Silikonmittel ab.
7. Starten Sie mit dem Training.

**REINIGUNG:**

Die regelmäßige Reinigung des Laufbandes sorgt für eine längere Lebensdauer des Produktes.

- Warnung: Schalten Sie das Laufband aus, um elektrische Schläge zu vermeiden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Nach dem Training: Wischen Sie die Konsole und andere Oberflächen mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch ab, um Schweißrückstände zu entfernen.

**Vorsicht:** Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel. Halten Sie Flüssigkeiten vom Computer fern, um Schäden zu vermeiden. Setzen Sie den Computer nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

**Wöchentlich:** Verwenden Sie eine Bodenschutzmatte unter dem Laufband, um den Boden zu schonen und die Reinigung zu erleichtern. Reinigen Sie die Bodenschutzmatte unter dem Laufband wöchentlich, um Schmutz und Abrieb von Schuhen zu entfernen, der sich unter dem Laufband ansammeln kann.

**LAGERUNG**


Lagern und betreiben Sie Ihr Laufband in einer sauberen, trockenen Umgebung. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

**BAND JUSTIERUNG**

Alle Laufbänder werden im Werk richtig eingestellt. Aber nach einer gewissen Zeit kann der Laufgurt von der Mitte abweichen.


Schäden, die durch Laufbandabweichungen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt und müssen vom Benutzer gemäß den Anweisungen gewartet werden. Wenn die Abweichung nicht sofort korrigiert wird, kann dies zu Schäden am Laufband führen.

Die Bandjustierung geschieht während des Bandlaufes bei einer Geschwindigkeit von ca. 6 km/h (ggf. weniger). Bei der Justierung darf keine Person auf dem Band laufen! Wandert das Band nach rechts, drehen Sie die rechte Stellschraube mit einem Steckschlüssel um maximal eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn. Belauen Sie das Band und kontrollieren Sie den Lauf. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis das Band wieder gerade läuft. Weicht das Band nach links ab, drehen Sie die rechte Stellschraube mit einem Steckschlüssel um maximal eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Belauen Sie das Band und kontrollieren Sie den Lauf. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis das Band wieder gerade läuft.



### **Bandstraffung**

Drehen Sie die Stellschraube (Bild unten) max. eine Umdrehung im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Seite. Kontrollieren Sie, ob das Endlosband durchrutscht. Ist dies der Fall, müssen Sie den beschriebenen Vorgang noch einmal durchführen. Gehen Sie bei der Bandjustierung und -straffung sehr sorgfältig vor; eine extreme Über- oder Unter- spannung kann zu Schäden am Laufband führen!



## **EN USING INSTRUCTION**

### **Treadmill folding and moving:**

#### **1. Folding**

Turn off the power before folding the treadmill.

#### **2. Unfolding**

When unfolding the treadmill, select a location approximately 1 meter away from the power socket with a flat, obstacle-free surface.

#### **3. Moving**

Before moving the treadmill, ensure the following:

1. The power is switched off
2. The plug has been removed from the socket
3. The treadmill has been folded

Hold the end of the treadmill firmly with both hands. Lift the treadmill towards your chest and slowly move it forwards or backwards.

### **Grounding guide**

This product requires proper grounding to minimize the risk of electric shock in the event of errors or damage to the treadmill. The grounding wire, forming a circuit with the lowest resistance, channels any current into the ground, reducing potential hazards. Equipped with a cable containing a grounding conductor and plug, the treadmill must be connected to a correctly grounded socket compliant with local regulations.

### **Danger:**

If you're unsure about the adequacy of the equipment's grounding, seek advice from a certified electrician or maintenance professional. Do not alter the plug attached to this product without authorization. In case of plug/socket incompatibility, engage a qualified electrician to install a suitable socket.

### **Using instruction of treadmill**

1. Switch on the treadmill and check that all functions are working normally.
2. Securely clip the safety key cord to your clothing.
3. Before use, thoroughly inspect the treadmill for functionality and stability.
4. Do not attempt to start the treadmill by standing on the running belt.
5. The correct procedure for starting the treadmill is to stand on the side rails with hands gripping the handlebars. Once the treadmill is operating normally, you may begin your workout.
6. Grip the handlebars and press the "START" key. The treadmill will start running at a speed of 1.0 km/h after a 5-second delay. Then, press the "+" key to adjust the speed to a comfortable range between 2.5-3.5 km/h for running. Keep both hands on the handlebars and step onto the running belt one foot at a time to start running. Maintain a pace consistent with the speed of the running belt.
7. After a few minutes, you can increase or decrease the speed by pressing the "+" or "-" key while holding onto the handlebars.
8. Press the "stop" key to halt the motor and stop the treadmill.

### **Pre-setting Use**

1. Connect the power and switch it on.
2. Use the "P" key to select your desired mode.
3. Press the "start" key to begin in the selected mode.
4. Adjust the speed using the "+" or "-" keys, or press the "stop" key to halt the treadmill.

**Training pulse:** After powering on the treadmill, place your hands on the metal pulse sensors to view the pulse value on the display window.

**NOTE:** Removing the safety key will immediately stop the treadmill, and the computer will cease functioning. The display will show "\_\_\_".

## **TREADMILL MAINTENANCE**

Regular maintenance is crucial to ensure the treadmill remains operational and free of faults. Neglecting maintenance can lead to damage or premature wear of the product. All treadmill components should be inspected and tightened regularly, with worn-out parts replaced promptly.

The treadmill comes pre-lubricated from the factory. However, regular lubrication checks are recommended to ensure optimal treadmill performance.

#### **Suggestions:**

Using time less than 3 hours every week -> lubrication once every 5 months

Using time equal to 4-7 hours every week -> lubrication once every 2 months


Using time more than 7 hours every week -> lubrication once every month

Avoid over-lubrication. Note: Proper lubrication significantly extends the treadmill's lifespan. To check if the running belt needs lubrication, lift the side of the treadmill and feel the central back of the belt. If traces of silicone spray are present, lubrication is unnecessary. If the surface is dry, lubrication is required.

## EN LUBRICATION

### Application of lubricant on the belt:

1. Stop the treadmill.
2. Lift the running belt in the middle.
3. Spray silicone oil on the inside of the running belt.
4. Run the treadmill at a speed of 1 km/h to distribute the silicone equally.
5. Step slightly on the treadmill from left to right.
6. Wait a few minutes for the silicone spray to spread and wipe off any excess silicone.
7. Start training.



### CLEANING:

Regularly cleaning the striding belt ensures a longer product life.

- Warning: Turn off the treadmill to prevent electrical shocks. Disconnect the power cord from the socket before cleaning or performing maintenance.
- After training: Wipe the console and other surfaces with a clean, soft, damp cloth to remove sweat residues.

**Caution:** Do not use abrasives or solvents. Keep liquids away from the computer to prevent damage. Avoid exposing the computer to direct sunlight.

**Weekly:** Use a floor protection mat under the treadmill to protect the floor and make cleaning easier. Clean the floor protection mat under the treadmill weekly to remove dirt and abrasion from shoes that can accumulate under the treadmill.

### STORAGE

Store and operate your treadmill in a clean, dry environment. Ensure the master power switch is off and the treadmill is unplugged from the electrical outlet.

### BELT ADJUSTMENT


All running belts are correctly set at the factory. However, deviation may occur over time due to various factors. If deviation occurs, rotate the belt without load for a few minutes to return it to normal. Adjust gradually using a 6mm Allen wrench if deviation persists.

### ADJUSTING THE BELT DEVIATION

All running belts are properly set at the factory and after assembly. But after a period, the belt have the possibility for deviation.


Damage caused by treadmill deviations is not covered by the warranty and must be maintained by the user in accordance with the instructions. If the deviation is not corrected immediately, this may result in damage to the treadmill.

The belt adjustment takes place during the belt run at a speed of approx. 6 km/h (possibly less). No person may walk on the belt during adjustment! If the belt moves to the right, turn the right-hand adjusting screw clockwise by a maximum of a quarter turn using a socket spanner. Run on the belt and check the movement. Repeat the procedure process until the belt runs straight again. If the belt deviates to the left, turn the right-hand adjusting screw by a maximum of a quarter turn anti-clockwise using a socket spanner. Run the belt and check the run. Repeat the process until the belt runs straight again.



### **Band tightening**

Turn the adjusting screw (picture below) max. one turn clockwise. Repeat the process on the other side. Check whether the endless belt is slipping. If this is the case, you must carry out the described procedure again. Be very careful when adjusting and tightening the belt; extreme over- or under-tensioning can damage the treadmill!



**Repliage et déplacement du tapis de course :****1. Repliage**

Éteignez le tapis de course avant de le replier.

**2. Dépliage**

Pour déplier le tapis de course, choisissez un emplacement à 1 mètre environ de la prise secteur, sur une surface plane et sans obstacle.

**3. Déplacement**

Avant de déplacer le tapis de course, assurez-vous des points suivants :

1. L'alimentation électrique est coupée.
2. La prise est débranchée.
3. Le tapis de course est bien replié.

Tenez fermement l'extrémité du tapis de course avec les deux mains. Soulevez le tapis de course vers votre buste et déplacez-le lentement vers l'avant ou vers l'arrière.

**Guide de mise à la terre**

Ce produit doit être correctement relié à la terre pour minimiser les risques d'électrocution en cas de défaut ou de détérioration du tapis de course. Le câble de mise à la terre, qui forme un circuit avec la résistance la plus faible, dirige tout courant dans la terre et réduit ainsi les risques potentiels. Le tapis de course est doté d'un câble contenant une fiche et un conducteur de mise à la terre ; il doit être branché à une prise correctement reliée à la terre et conforme à la réglementation locale.

**Danger :**

Si vous n'est pas certain que le raccordement à la terre de l'équipement est correct, demandez conseil à un électricité certifié ou à un professionnel de la maintenance. Ne modifiez pas la fiche rattachée à ce produit sans autorisation. Si la fiche et la prise secteur ne sont pas compatibles, chargez un électricien qualifié d'installer une prise adaptée.

**Instructions d'utilisation du tapis de course**

1. Allumez le tapis de course et vérifiez que toutes les fonctions marchent correctement.
2. Accrochez bien le cordon de la clé de sécurité à votre vêtement.
3. Contrôlez soigneusement le bon fonctionnement et la stabilité du tapis de course avant de l'utiliser.
4. N'essayez pas de démarrer le tapis de course en étant sur le tapis.
5. La procédure correcte pour démarrer le tapis de course est de poser les pieds sur les plates-formes latérales et de se tenir aux poignées. Lorsque le tapis de course fonctionne normalement, vous pouvez débuter votre entraînement.
6. Saisissez les poignées et appuyez sur le bouton START (démarrer). Après un délai de 5 secondes, le tapis de course commence à fonctionner à une vitesse de 1,0 km/h. Puis, appuyez sur le bouton + pour augmenter la vitesse jusqu'à une plage confortable pour courir, entre 2,5 et 3,5 km/h. Gardez les deux mains sur les poignées et posez un pied sur le tapis, puis l'autre, pour commencer à courir. Conservez une allure qui correspond à la vitesse du tapis.
7. Après quelques minutes, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse en appuyant sur les boutons + ou -, tout en vous tenant aux poignées.
8. Appuyez sur le bouton STOP pour couper le moteur et arrêter le tapis de course.

**Pré-réglages**

1. Branchez l'appareil sur le secteur et mettez-le sous tension.
2. Utilisez le bouton P pour sélectionner le mode souhaité.
3. Appuyez sur le bouton START (démarrer) pour commencer le mode sélectionné.
4. Réglez la vitesse à l'aide des boutons + et - ou appuyez sur le bouton STOP (arrêter) pour arrêter le tapis de course.

**Fréquence cardiaque pendant l'entraînement :** après avoir mis le tapis de course en marche, placez vos mains sur les capteurs métalliques de pulsation pour afficher les valeurs de la fréquence cardiaque sur la fenêtre de l'écran.

**REMARQUE :** le fait de retirer la clé de sécurité entraînera l'arrêt immédiat du tapis de course et l'interruption de la console. L'affichage indiquera « \_\_ ».

## MAINTENANCE DU TAPIS DE COURSE

Il est impératif d'effectuer régulièrement la maintenance du tapis de course afin qu'il reste fonctionnel et sans défaut. Le fait de négliger la maintenance peut causer des détériorations ou une usure prématuée du produit. Tous les composants du tapis de course doivent être contrôlés et resserrés régulièrement et les pièces usées doivent être remplacées immédiatement.

Le tapis de course est déjà lubrifié à la sortie de l'usine. Toutefois, des contrôles réguliers de la lubrification sont recommandés pour garantir les performances optimales du tapis de course.

Suggestions :

Moins de 3 heures d'utilisation par semaine -> lubrification une fois tous les 5 mois


Entre 4 et 7 heures d'utilisation par semaine -> lubrification une fois tous les 2 mois

Plus de 7 heures d'utilisation par semaine -> lubrification une fois par mois

Ne pas trop lubrifier. Remarque : une lubrification appropriée prolonge significativement la durée de vie du tapis de course. Pour voir si le tapis doit être lubrifié, soulevez le côté du tapis et touchez-le sur l'envers, au milieu. S'il y a des traces de spray au silicone, il n'est pas nécessaire de lubrifier à nouveau. Si la surface est sèche, il est nécessaire de lubrifier.

### Comment appliquer le lubrifiant sur le tapis :

1. Arrêtez l'appareil.
2. Soulevez le tapis en son milieu.
3. Pulvérisez l'huile de silicone sur la surface interne du tapis.
4. Faites tourner le tapis à une vitesse de 1 km/h pour répartir la silicone uniformément.
5. Appuyez légèrement sur le tapis avec les pieds de la gauche vers la droite.
6. Attendez quelques minutes que le spray de silicone s'étale, puis essuyez tout excédant de silicone.
7. Débutez votre entraînement.



### NETTOYAGE :

Le nettoyage régulier du tapis prolonge la durée de vie du produit.

- Avertissement : coupez l'alimentation du tapis de course pour éviter toute électrocution. Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à toute autre opération de maintenance.
- Après l'entraînement : essuyez la console et les autres surfaces avec un chiffon doux, humide et propre pour retirer les traces de sueur.

**Attention :** n'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants. Gardez les liquides à l'écart de la console pour éviter tout dommage. Évitez d'exposer la console à la lumière directe du soleil.

**Toutes les semaines :** mettez un tapis de protection sous le tapis de course pour protéger le sol et faciliter le nettoyage. Nettoyez ce tapis de protection toutes les semaines pour retirer les saletés et les résidus d'abrasion des chaussures pouvant s'accumuler sous le tapis de course.

### STOCKAGE

Rangez et utilisez votre tapis de course dans un environnement propre et sec. Assurez-vous que l'interrupteur principal est coupé et que l'appareil est débranché de la prise électrique.

### RÉGLAGE DU TAPIS


Tous les tapis sont correctement réglés à l'usine. Toutefois, ils peuvent dévier avec le temps en raison de plusieurs facteurs. Si une déviation se produit, faites tourner le tapis à vide pendant quelques minutes pour qu'il revienne à sa position normale. Si la déviation persiste, procédez à un réglage progressif à l'aide d'une clé Allen de 6 mm.

### CORRIGER LA DÉVIATION DU TAPIS

Tous les tapis de course sont correctement réglés à l'usine et après le montage. Mais après un certain temps, il est possible que le tapis dévie.


Les dommages causés par la déviation du tapis ne sont pas couverts par la garantie et cette déviation doit être corrigée par l'utilisateur conformément aux instructions. Si la déviation n'est pas corrigée immédiatement, elle peut causer des dommages au tapis de course.



Le réglage du tapis s'effectue alors que le tapis tourne à une vitesse de 6 km/h environ (éventuellement moins vite). Ne laissez personne marcher sur le tapis pendant le réglage ! Si le tapis dévie vers la droite, tournez la vis de réglage droite d'un quart de tour maximum dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille. Courez sur le tapis et contrôlez son mouvement. Répétez le processus jusqu'à ce que le tapis en fonctionnement reste droit. Si le tapis se dévie vers la gauche, tournez la vis de réglage droite d'un quart de tour maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille. Faites tourner le tapis et contrôlez-le. Répétez le processus jusqu'à ce que le tapis en fonctionnement reste droit.



### **Retention du tapis**

Tournez la vis de réglage (voir la figure ci-dessous) d'un tour maximum dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez le processus de l'autre côté. Voyez si le tapis patine. Si c'est toujours le cas, répétez la procédure décrite. Faites très attention lorsque vous ajustez et retendez le tapis : une tension trop forte ou trop faible peut endommager l'appareil !





#### Konsolenfunktionen:

1. PO ist die Einstellung des Trainingsprogramms für den Benutzer; P1-P36 sind die vorprogrammierten Trainingsprogramme, drei USER-Programme und BMI (Body Mass Index).
2. LED-Anzeige, 4 Bedientasten;
3. Geschwindigkeits- und Entfernungsanzeige, Kilometer/Meilen
4. Geschwindigungsbereich: 1.0~16.0km/h
5. Überlastsicherung, anti-elektrische Störungen und andere Sicherheitsschutzfunktionen;
6. System-Selbsttest
7. Drei benutzerdefinierte Programme;
8. ERP-Funktion;
9. Stummschaltungsfunktion des Signaltons.

#### Sicherheitshinweis:

- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geerdete 10-A-Steckdose, schalten Sie den Netzschatzter ein, der Bildschirm der Konsole wird vollständig angezeigt.
- Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in den Steckplatz an der Konsole und befestigen Sie die Ansteckklammer an der Kleidung.
- Das Kontrollsysteem überwacht jederzeit die Sicherheit. Wenn ein Fehler festgestellt wird, stoppt das Laufband sofort, und auf dem Bildschirm wird eine Information über den Fehler mit einem Signalton angezeigt;
- Wenn auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel oder den Schalter ab, um die Fehlerinformation zu löschen.

#### Anzeige und Tastenbeschreibung:

##### 1. Anweisung für das Display:

- Fenster „DISTANZ“ „ZEIT“: zeigt den Wert der Entfernung und Zeit.
- Fenster „KALORIEN“ „PULS“: zeigt den Wert der Kalorien und des Trainingspulses an.
- Fenster „SPEED“: Anzeige der Geschwindigkeit.

##### 2. Umrechnungsfunktion zwischen Kilometern und Meilen:

- Nehmen Sie den Sicherheitsschlüssel ab und drücken Sie die Tasten „PROGRAM“ und „MODE“ gleichzeitig für einige Sekunden. Auf dem Display wird 0,6 angezeigt, was bedeutet, dass die Kilometer in Meilen umgerechnet werden.
- Nehmen Sie den Sicherheitsschlüssel ab und drücken Sie die Tasten „PROGRAM“ und „MODE“ gleichzeitig für einige Sekunden. Auf dem Display erscheint 1,0, was bedeutet, dass die Meilen in Kilometer umgerechnet werden.

##### 3. Beschreibung der Funktionstasten:

- Programmtaste: „P“ ist die Programmtaste: Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um 36 verschiedene Programme vom manuellen Modus „PO“ bis „P1-P36“ auszuwählen. Der manuelle Modus ist der Standard-Laufmodus des Systems, die Standardgeschwindigkeit des manuellen Modus ist 1.0km/h, und die maximale Laufgeschwindigkeit beträgt 16km/h.
- MODE-Taste: „M“ ist die Modustaste: Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um drei verschiedene Countdown-Betriebsmodi auszuwählen. Zeit-Countdown-Modus, Distanz-Countdown-Modus und Kalorien-Countdown-Modus. Mit der „+“ und „-“ können Sie bei der Auswahl der verschiedenen Modi den entsprechenden Countdown-Wert einstellen. Nach der Einstellung drücken Sie die START-Taste, um das Laufband zu starten.
- Wenn das Laufband ausgeschaltet ist, drücken Sie die START/PAUSE-Taste und das Laufband startet mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Wenn das Laufband in Betrieb ist, drücken Sie die START/PAUSE-Taste und das Laufband stoppt vorübergehend. Durch erneutes Drücken derselben Tasten im Pausenmodus kehrt das Laufband in den Laufmodus vor der Pause zurück.
- „STOP“ ist die Stopptaste. Das Laufband stoppt mit dieser Taste.
- SPEED-Taste: „SPEED+“/„SPEED -“ sind Tasten zum Erhöhen/Verringern der Geschwindigkeit. Nach dem Starten des Laufbandes kann die Geschwindigkeit in 0,1er-Schritten eingestellt werden. Wenn Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Geschwindigkeit schneller erhöht oder verringert.

#### **4. Funktion des Sicherheitsschlüssels:**

Der Sicherheitsschlüssel besteht aus einem Magnet, einer Kleiderklammer und einem Nylonseil. Er hat die Funktion einer Sicherheitsvorkehrung für Notabschaltung. Solange die Sicherheitsschlüssel nicht eingesteckt ist, stoppt das Laufband in jedem Zustand, das Display kann nicht bedient werden, und auf dem Bildschirm erscheint „E-07“ mit einem Signalton. Jedes Mal, wenn die Sicherheitssperre aktiviert ist, wird der Bildschirm für 2 Sekunden voll angezeigt und dann in den Startbildschirm versetzt.

#### **5. Programm/Startanweisungen:**

##### **A: Programmbeschreibung:**

1: Ein manuelles Programm P0: Schnellstart-Modus, Zeit-Countdown, Distanz-Countdown, Kalorien-Countdown-Modus.

2: 36 vorprogrammierte Trainingsprogramme: P01, P02, P03, P04, P05, ..., P36:

3: Drei benutzerdefinierte Programme U01-U03:

##### **B: Startanweisungen:**

1: Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in den Steckplatz der Konsole, die Konsole wird 2 Sekunden lang angezeigt, dann wird das manuelle Programm aufgerufen.

2: Drücken Sie die Starttaste, das Zeitfenster wird angezeigt: 5-4-3-2-1, der Summer piept einmal pro Sekunde, das Laufband wird auf 1 gestartet, der Anfangsgeschwindigkeit des Laufbandes beträgt 1km/h.

3: Um das Laufband zu stoppen, drücken Sie die Stopptaste. Das Laufband kehrt in den Startbildschirm zurück.

##### **Manueller Modus:**

1: Wie Sie das manuelle Programm aufrufen:

A: Schalten Sie den Netzschalter ein und gehen Sie direkt in den Schnellstart-Modus des manuellen Programms.

B: Im Stoppzustand drücken Sie die Programmtaste, um in den Schnellstart-Modus des manuellen Programms zu gelangen.

2: Drei Einstellungsfunktionen im manuellen Programm: Zeiteinstellung, Entfernungseinstellung, Kalorieneinstellung; nach dem Auswählen des Schnellstart-Modus im manuellen Programm drücken Sie die Modustaste „MODE“, um verschiedene Modi auszuwählen. Nach Beendigung der Einstellungen drücken Sie die „START“-Taste, um das Laufband zu starten; die Trainingsgeschwindigkeit wird vom Benutzer eingestellt. Voreinstellung: Geschwindigkeit: 1km/h. Es kann nur ein Modus ausgewählt werden: Schnellstart-Modus, Countdown-Zeit, Countdown-Distanz, Countdown-Kalorien.

A: Wenn Sie das manuelle Programm starten, ist die Anzeigezeit 0:00. Die Zeit, die Strecke und die Kalorien werden gezählt. Drücken Sie im Betrieb die „STOP“-Taste, verlangsamt sich die Geschwindigkeit bis zum Stop, und alle Einstellungen werden auf den Startbildschirm zurückgesetzt.

B: Drücken Sie im Standby-Modus die Modus-Taste „MODE“, um in den Zeit-Countdown-Modus zu gelangen. Im Einstellmodus zeigt das Zeitfenster die Zeit an und blinkt. Die Anfangszeit ist: 30:00 Minuten, durch Drücken der „+“ und „-“-Tasten kann die Zeitvorgabe eingestellt werden. Der Zeiteinstellungsbereich ist: 5:00-99:00. Die Intervalle liegen bei 1:00 Minute, der Standardwert ist 30:00.

C: Drücken Sie im Standby-Modus die Modus-Taste „MODE“ um in den Distanz-Countdown-Modus zu gelangen, und das Distanzfenster blinkt. Die Intervalle liegen bei 1,0 km, drücken Sie die „+“ und „-“-Tasten, um die Distanz einzustellen, der Einstellbereich beträgt 1,0-99,0 km.

D: Drücken Sie im Standby-Modus die Modus-Taste „MODE“, um in den Kalorien-Countdown-Modus zu gelangen, und das Kalorienfenster blinkt. Die anfängliche Kalorienanzeige: 50kcal, drücken Sie die „+“ und „-“-Taste, um die Kalorien einzustellen, der Kalorien-Einstellbereich ist: 20-990 kcal. Die Intervalle liegen bei 10 kcal.

##### **3: Manueller Programmbetrieb:**

A: Drücken Sie die Starttaste, die Zeit wird 5 Sekunden heruntergezählt, dann beginnt der Motor zu laufen, die Anfangsgeschwindigkeit beträgt 1km/h.

B: Drücken Sie im Betrieb die Tasten „+“, „-“, um die Geschwindigkeit des Laufbands einzustellen;

C: Wenn im Countdown-Modus „0“ erreicht wird, nimmt die Geschwindigkeit langsam ab, bis das Laufband stoppt und kehrt dann in den Startbildschirm zurück.

##### **Programm-Modus**

1: P1-P36 sind die vordefinierten Trainingsprogramme. Sie sind nur für den Countdown-Zeitmodus vorgesehen. Im Einstellmodus zeigt das Zeitfenster die Uhrzeit an und blinkt. Drücken Sie „+“ oder „-“, um den eingestellten Wert zu ändern. Drücken Sie „MODE“, um auf den Standardwert zurückzukehren. Anfangszeit: 30 Minuten. Der Einstellbereich für die Zeit ist: 5:00-99:00. Drücken Sie die „+“ oder „-“-Taste, um den eingestellten Wert zu ändern.

2: Nachdem Sie den Trainingsmodus eingestellt haben, drücken Sie die Taste „START“. Auf dem Bildschirm wird ein 5-Sekunden-Countdown angezeigt, der von 5 Signaltönen begleitet wird. Nach dem Countdown auf 1 wird das Laufband sanft starten, langsam auf die angezeigte Geschwindigkeit beschleunigen.

3: Drücken während des Betriebs die Tasten „+“ oder „-“, um die Geschwindigkeit des Laufbands einzustellen;

4: Drücken Sie im Betrieb die „STOP“-Taste, verlangsamt sich die Geschwindigkeit bis zum Stop, und alle Einstellungen werden auf den Startbildschirm zurückgesetzt.

## **BMI-Programm**

Der Body-Mass-Index (BMI) dient zur Abschätzung des Körperfettanteils. Für die Berechnung des BMI (Body Mass Index) wird das Körpergewicht in ein Verhältnis zur Körpergröße gesetzt. Der ideale Index liegt zwischen 18 und 24, unter 18 ist der Körperfettanteil zu gering, zwischen 25 und 29 gilt man übergewichtig, wenn er 29 übersteigt gilt man als fettleibig.  
Diese Daten dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.

### **Schritt 1: Auswählen des Programms**

Schalten Sie das Laufband ein und wählen Sie das FI-Programm mit der Taste P.

### **Schritt 2: Eingabe des Geschlechts**

Auf dem Display wird F1 angezeigt. Drücken Sie nun das entsprechende Geschlecht für den Benutzer, indem Sie die +/- Tasten drücken.

Wählen Sie „1“ für „männlich“ und „2“ für „weiblich“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste M.

### **Schritt 3: Eingabe des Alters**

Auf dem Display wird F2 angezeigt. Geben Sie das Alter des Benutzers ein, indem Sie die +/- Tasten drücken.  
Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste M.

### **Schritt 4: Eingabe der Größe**

Auf dem Display wird F3 angezeigt. Geben Sie die Größe des Benutzers ein, indem Sie die +/- Tasten drücken.  
Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste M.

### **Schritt 5: Eingabe des Benutzergewichts**

Auf dem Display wird F4 angezeigt. Geben Sie das Gewicht des Benutzers ein, indem Sie die +/- Tasten drücken.  
Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste M.

### **Schritt 6: Programmstart**

Auf dem Display wird nun der BMI (Body Mass Index) angezeigt.

### **Benutzerdefiniertes Programm:**

Der USER-Modus hat drei Programme: U01~U03. Im USER-Modus kann der Benutzer sein eigenes individuelles Trainingsprogramm einstellen. Drücken Sie die „P“-Taste, um „U01~U03“ einzustellen. Drücken Sie dann die Taste „M“ und danach die Taste „+/-“ zum Einstellen der Trainingszeit (Bereich 5-99 Minuten). Drücken Sie die START-Taste, um das Training zu starten.

### **Einstellung des USER-Modus:**

Drücken Sie „M“, um das individuelle Programm des Benutzers einzustellen. Drücken Sie die „+“/“-“-Taste, um den Geschwindigkeitswert des Benutzers von 1 km/h bis 16km/h einzustellen. Nach der Einstellung der aktuellen Geschwindigkeit drücken Sie die M-Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Der eingestellten Werte werden automatisch gespeichert, wenn der letzte Parameter eingestellt ist. Drücken Sie nochmals die M-Taste, um die Trainingszeit zu wählen. Die Standardeinstellung ist 30:00 Minuten. Drücken Sie die „+“/“-“-Taste, um die Zeiteinstellung anzupassen. Nach der Einstellung kann der Benutzer mit dem Training beginnen, indem er „START“ drückt. Das individuelle Programm des Benutzers wird gespeichert. Wenn der Nutzer diesen Trainingsmodus das nächste Mal verwendet, kann er direkt das individuelle Training auswählen und die Starttaste drücken, um das Training zu starten.

### **Herzfrequenz-Funktion**

Wenn das Laufband eingeschaltet wird, wird die Herzfrequenz innerhalb von 5 Sekunden nach anfassen der Handpulssensoren angezeigt. Anzeigebereich: 50-200 Schläge/min.

### **Bereich der Wertanzeige:**

	<b>Start</b>	<b>Anfangswert</b>	<b>Anzeigebereich</b>
<b>Zeit (min:s)</b>	0:00	30:00	0:00 - 99:59
<b>Geschwindigkeit (km/h)</b>	0.0	N/A	1 - 16
<b>Entfernung (km)</b>	0.0	1.00	0.0 - 99.9
<b>Kalorie (kcal)</b>	0	50	0 - 999

## **Herzfrequenzgesteuerte Programme (HRC)**

Diese Programme sind herzfrequenzgesteuerte Trainingsprogramme. Der Benutzer gibt eine Zielherzfrequenz vor. Diese wird vom Cockpit ständig mit der tatsächlichen Herzfrequenz des Benutzers verglichen. Ist die aktuelle Herzfrequenz niedriger als die Zielherzfrequenz, erhöht das Laufband automatisch die Geschwindigkeit. Liegt der Wert darüber, reduziert das Laufband automatisch die Geschwindigkeit. Die wichtigste Voraussetzung für diese Programme ist eine permanente, genaue Übertragung der Herzfrequenzwerte. Aus diesem Grund können diese Programme nur mit einem Bluetooth (BLE)-Herzfrequenz-Brustgurt/Armband durchgeführt werden. Dieses ist als Zubehör erhältlich. Die Nutzung dieser Programme mit den Handpulsensoren ist nicht möglich.

### **Schritt 1: Programmauswahl**

Schalten Sie das Laufband ein. Wählen Sie das gewünschte Programm aus HRC1, HRC2 oder HRC3, indem Sie die Taste "P" drücken. Die Höchstgeschwindigkeit der einzelnen Programme ist unterschiedlich.

HRC1 = Höchstgeschwindigkeit 9 km/h

HRC2 = Höchstgeschwindigkeit 11 km/h

HRC3 = Höchstgeschwindigkeit 13km/h

Diese Auswahl ist notwendig, um eine ungewollte Überanstrengung des Benutzers zu vermeiden. Bitte wählen Sie das Programm mit der für Sie geeigneten Höchstgeschwindigkeit, die vom Computer während des Trainings nicht überschritten wird.

### **Schritt 2: Alterseingabe**

Auf dem Display blinkt der Wert 25. Geben Sie das Alter des Benutzers ein, indem Sie die Taste +/- drücken. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste M.

### **Schritt 3: Auswahl der Zielherzfrequenz**

Die vom Cockpit berechnete Zielherzfrequenz wird auf dem Display angezeigt. Diese beträgt 60% der maximalen Herzfrequenz. Wenn Sie mit dem errechneten Wert trainieren möchten, bestätigen Sie dies mit der Taste "M".

Wenn Sie mit einer individuellen Zielherzfrequenz trainieren möchten, geben Sie diese mit der +/- Taste ein. Bestätigen Sie dies mit der M-Taste.

### **Schritt 4: Zeiteingabe**

Der Wert von 30:00 Minuten blinkt im Zeitanzeigefenster. Geben Sie die gewünschte Trainingszeit zwischen 05:00 und 99:00 ein, indem Sie die +/- Taste drücken.

### **Schritt 5: Trainingsstart**

Drücken Sie nun die START-Taste.

Auf dem Display wird ein Countdown angezeigt. Die Trainingszeit beginnt zu laufen, sobald der Countdown endet und das Laufband startet.

### **Trainingsende**


Das Laufband stoppt automatisch am Ende der gewählten Zeit.

### **ERP-Funktion:**

Die Standardeinstellung ist der ERP-Modus. Wenn das Laufband nach 4,5 Minuten nicht bedient wird, geht es in den Energiesparmodus über. Der Benutzer kann eine beliebige Taste drücken, um das System aufzuwecken. Im Standby-Modus kann der Benutzer die „M“-Taste ca. 3 Sekunden lang drücken, um die ERP-Funktion zu deaktivieren. Auf der Konsole wird „2222“ angezeigt. Im Standby-Modus kann der Benutzer die „M“-Taste erneut ca. 3 Sekunden lang drücken, um in den ERP-Modus zurückzukehren. Auf der Konsole wird „1111“ angezeigt.

### **Stummschaltfunktion des Signaltos :**

In der Standardeinstellung ist der Signalton in Betrieb. Im Standby-Modus drücken Sie die Tasten „P“ und „STOP“ zusammen. Wenn auf dem Display „bz off“ angezeigt wird, ist der Summer ausgeschaltet.



#### Console functions:

1. PO is the user training programme setting, P1-P36 are the pre-programmed training programmes, three USER programmes and BMI (Body Mass Index).
2. LED display, 4 control buttons;
3. speed and distance display, kilometres/miles
4. speed range: 1.0~16.0km/h
5. overload protection, anti-electromagnetic interference and other safety protection functions;
6. system self-test
7. three user-defined programmes
8. ERP function;
9. mute function of the beep sound.

#### Safety Guide:

- Insert the power cable plug into an earthed 10 A socket, switch on the power switch and the console screen will be fully displayed.
- Insert the safety key into the slot on the console and attach the clip to your clothing.
- The control system monitors safety at all times. If an error is detected, the treadmill stops immediately and information about the error is displayed on the screen with an acoustic signal;
- If an error message is displayed on the screen, remove the safety key or the switch to clear the error information.

#### Display and button description:

##### 1. Display window instruction: LED display.

- DISTANCE' "TIME" window: displays the distance and time.
- CALORIES' window "PULSE": displays the value of the calories and the training pulse.
- SPEED' window: displays the speed.

##### 2. Conversion function between kilometers and miles:

- Remove the security key and press the 'PROGRAM' and 'MODE' buttons simultaneously for a few seconds. The display shows 0.6, which means that the kilometres are converted into miles.
- Remove the security key and press the 'PROGRAM' and 'MODE' buttons simultaneously for a few seconds. The display shows 1.0, which means that the miles are converted into kilometres.

##### 3. Function button description:

- Programme button: 'P' is the programme button: Press this button in standby mode to select 36 different programmes from manual mode 'PO' to 'P1-P36'. Manual mode is the default running mode of the system, the default speed of manual mode is 1.0km/h, and the maximum running speed is 16km/h.
- MODE button: 'M' is the mode button: Press this button in standby mode to select three different countdown operating modes. Time countdown mode, distance countdown mode and calorie countdown mode. You can use the '+' and '-' to set the corresponding countdown value when selecting the different modes. After setting, press the START button to start the treadmill.
- If the treadmill is switched off, press the START/PAUSE button and the treadmill will start at the lowest speed. When the treadmill is running, press the START/PAUSE button and the treadmill will stop temporarily. Pressing the same buttons again in pause mode returns the treadmill to the running mode before the pause.
- 'STOP' is the stop button. The treadmill stops with this button.
- SPEED button: 'SPEED+'/'SPEED -' are buttons for increasing/decreasing the speed. After starting the treadmill, the speed can be set in increments of 0.1. If you press and hold the button for longer than 2 seconds, the speed will increase or decrease more quickly.

#### **4. Safety key function description:**

The safety key consists of a magnet, a clothes peg and a nylon rope. It has the function of a safety device for emergency shutdown. As long as the safety key is not inserted, the treadmill stops in any condition, the display cannot be operated and 'E-07' appears on the screen with a signal tone. Each time the safety lock is activated, the screen is displayed in full for 2 seconds and then returns to the start screen.

#### **5. Program/startup instructions:**

##### **A: Programme description:**

1: One manual programme P0: quick start mode, time countdown, distance countdown, calorie countdown mode.

2: 36 pre-programmed training programmes: P01, P02, P03, P04, P05, ..., P36:

3: Three user-defined programmes U01~U03:

##### **B: Start instructions:**

1: Insert the security key into the slot of the console, the console will be displayed for 2 seconds, then the manual programme will be called.

2: Press the start button, the time slot will be displayed: 5-4-3-2-1, the buzzer will beep once per second, the treadmill will start at 1, the initial speed of the treadmill is 1km/h.

3: To stop the treadmill, press the stop button. The treadmill returns to the start screen.

##### **Manual mode:**

1: How to start the manual programme:

A: Turn on the power switch and go directly to the manual programme quick start mode.

B: In the stop state, press the programme button to enter the manual programme quick start mode.

2: Three setting functions in the manual programme: time setting, distance setting, calorie setting; after selecting the quick start mode in the manual programme, press the 'MODE' button to select different modes. After finishing the settings, press the 'START' button to start the treadmill; the training speed is set by the user. Default setting: Speed: 1km/h. Only one mode can be selected: Quick start mode, countdown time, countdown distance, countdown calories.

A: When you start the manual programme, the display time is 0:00. The time, distance and calories are counted. If you press the 'STOP' button during operation, the speed slows down to a stop and all settings are reset to the start screen.

B: In standby mode, press the 'MODE' button to enter time countdown mode. In setting mode, the time window displays the time and flashes. The starting time is: 30:00 minutes, by pressing the '+' and '-' buttons, the time can be set. The time setting range is: 5:00-99:00. The interval is 1:00 minute, the default value is 30:00.

C: In standby mode, press the mode button 'MODE' to enter the distance countdown mode and the distance window flashes. The interval is 1.0 km, press the '+' and '-' buttons to set the distance, the setting range is 1.0-99.0 km.

D: In standby mode, press the mode button 'MODE' to enter the calorie countdown mode, and the calorie window will flash. The initial calorie display: 50kcal, press the '+' and '-' button to set the calories, the calorie setting range is: 20-990 kcal. The intervals are 10 kcal.

##### **3: Manual programme operation:**

A: Press the start button, the time will count down for 5 seconds, then the motor will start running, the initial speed is 1km/h.

B: In operation, press the '+', '-' button to adjust the speed of the treadmill;

C: When '0' is reached in countdown mode, the speed slowly decreases until the treadmill stops and then returns to the home screen.

##### **Programme mode**

1: P1-P36 are the predefined training programmes. They are only intended for the countdown time mode. In setting mode, the time window displays the time and flashes. Press '+' or '-' to change the set value. Press 'MODE' to return to the default value. Starting time: 30 minutes. The setting range for the time is: 5:00-99:00. Press the '+' or '-' button to change the set value.

2: After you have set the training mode, press the 'START' button. A 5-second countdown will be displayed on the screen, accompanied by 5 beeps. After the countdown to 1, the treadmill will start gently, slowly accelerating to the displayed speed.

3: During operation, press the '+' or '-' button to adjust the speed of the treadmill;

4: Press the 'STOP' button during operation, the speed will slow down to a stop and all settings will be reset to the start screen.

### **BMI program**

The body mass index (BMI) is used to estimate the percentage of body fat. To calculate the BMI (Body Mass Index), body weight is set in relation to height. The ideal index is between 18 and 24, below 18 the body fat percentage is too low, between 25 and 29 you are considered overweight, if it exceeds 29 you are considered obese.

This data is for reference only and cannot be used as medical data.

#### **Step 1: Selecting the program**

Switch on the treadmill and select the FI program using the P button.

#### **Step 2: Entering the gender**

F1 appears on the display. Now select the appropriate gender for the user by pressing the +/- button.

Select "1" for "male" and "2" for "female". Confirm your entry by pressing the M button.

#### **Step 3: Entering the age**

F2 appears on the display. Enter the age of the user by pressing the +/- button.

Confirm your entry by pressing the M button.

#### **Step 4: Entering the size**

F3 is shown on the display. Enter the user's height by pressing the +/- button.

Confirm your entry by pressing the M button.

#### **Step 5: Entering the user's weight**

F4 is shown on the display. Enter the user's weight by pressing the +/- button.

Confirm your entry by pressing the M button.

#### **Step 6: Program start**

The BMI (Body Mass Index) is now shown on the display.

#### **Custom program:**

USER mode has three programs: U01~U03. In USER mode, users can set their own customized training program. Press the "P" button to set "U01~U03". Then press the "M" button and then the "+/-" button to set the training time (range 5-99 minutes). Press the START button to start training.

#### **USER mode setting:**

Press "M" to set the user's individual program. Press the "+"/ "-" button to set the user's speed value from 1 km/h to 16km/h. After setting the current speed, press the M button to go to the next step. The set values are automatically saved when the last parameter is set. Press the M button again to select the training time. The default setting is 30:00 minutes. Press the "+"/ "-" button to adjust the time setting. After setting, the user can start training by pressing "START". The user's individual program is saved. The next time the user uses this training mode, they can directly select the customized training and press the start button to start the training.

#### **Heart rate function**

When the treadmill is switched on, the heart rate is displayed within 5 seconds of touching the hand pulse sensors. Display range: 50-200 beats/min.

#### **Value display range:**

	<b>Initial</b>	<b>set initial value</b>	<b>Display range</b>
<b>Time (minutes:seconds)</b>	0:00	30:00	0:00 - 99:59
<b>Speed (km/h)</b>	0.0	N/A	1 - 16KM
<b>Distance (km)</b>	0.0	1.00	0.0 - 99.9
<b>Calorie (kcal)</b>	0	50	0 - 999

## **Heart Rate-Controlled Programs (HRC)**

These programs are heart rate-controlled training programs. The user specifies a target heart rate. This is constantly compared by the cockpit with the user's actual heart rate. If the current heart rate is lower than the target heart rate, the treadmill automatically increases the speed. If the value is higher, the treadmill automatically reduces the speed. The most important prerequisite for these programs is a permanent, accurate transmission of the heart rate values. For this reason, these programs can only be run with a Bluetooth (BLE) heart rate chest strap/wristband. This is available as an accessory. It is not possible to use these programs with the hand pulse sensors.

### **Step 1: Program Selection**

Switch on the treadmill. Select the desired program from HRC1, HRC2 or HRC3 by pressing the "P" button.

The maximum speed of the individual programs is different.

HRC1 = maximum speed 9 km/h

HRC2 = maximum speed 11 km/h

HRC3 = maximum speed 13 km/h

This selection is necessary to avoid unintentional overexertion of the user. Please select the program with the maximum speed suitable for you, which will not be exceeded by the computer during training.

### **Step 2: Age Input**

The value 25 flashes on the display. Enter the user's age by pressing the +/- key. Confirm your entry by pressing the M button.

### **Step 3: Selection of Target Pulse**

The target heart rate calculated by the cockpit is shown on the display. This is 60% of the maximum heart rate. If you want to train with the calculated value, confirm this with the "M" button.

If you want to train with an individual target heart rate, enter it using the +/- button. Confirm this with the M button.

### **Step 4: Time input**

The value of 30:00 minutes flashes in the time display window. Enter the desired training time between 05:00 and 99:00 by pressing the +/- button.

### **Step 5: Profile start**

Now press the START button.

A countdown appears on the display. The training time starts to run as soon as the countdown ends and the treadmill starts.

### **Training End**

The treadmill stops automatically at the end of the selected time.


### **ERP function:**

The default setting is ERP mode. If the treadmill is not operated after 4.5 minutes, it goes into energy-saving mode. The user can press any key to wake up the system. In standby mode, the user can press the "M" button for approx. 3 seconds to deactivate the ERP function. The console will display "2222". In standby mode, the user can press the "M" button again for approx. 3 seconds to return to ERP mode. "1111" is displayed on the console.

### **Buzzer mute function :**

In the default setting, the signal tone is in operation. In standby mode, press the "P" and "STOP" buttons together.

If "bz off" is shown on the display, the buzzer is switched off.



#### Fonctions de la console :

1. PO correspond au paramétrage de programmes d'entraînement par l'utilisateur ; P1 à P36 correspondent aux programmes d'entraînement prédéfinis, à trois programmes USER (utilisateur) et à l'IMC (indice de masse corporelle)
2. Affichage à LED, 4 boutons de commande
3. Affichage de la vitesse et de la distance, en kilomètres/miles
4. Plage de vitesse : 1,0~16,0 km/h
5. Protection contre la surcharge, contre les interférences électromagnétiques et autres fonctions de protection de sécurité
6. Système de test interne
7. Trois programmes définis par l'utilisateur
8. Fonction d'économie d'énergie
9. Mise en sourdine des signaux sonores

#### Consignes de sécurité :

- Insérez la fiche du câble d'alimentation dans une prise 10 A avec mise à la terre, mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension et l'écran de la console s'affiche intégralement.
- Insérez la clé de sécurité dans son logement sur la console et accrochez le clip à votre vêtement.
- Le système de commande surveille la sécurité en permanence. Si une erreur est détectée, le tapis de course s'arrête immédiatement et une notification relative à l'erreur s'affiche sur l'écran avec un signal sonore.
- Si un message d'erreur est affiché à l'écran, retirez la clé de sécurité ou actionnez l'interrupteur pour effacer la notification.

#### Description de l'affichage et des boutons :

##### 1. Fenêtres de l'affichage : affichage à LED.

- Fenêtre DISTANCE et DURÉE : affiche la distance et la durée.
- Fenêtre CALORIES et FRÉQUENCE CARDIAQUE : affiche le nombre de calories et la fréquence cardiaque.
- Fenêtre VITESSE : affiche la vitesse.

##### 2. Fonction de conversion entre les kilomètres et les miles :

- Retirez la clé de sécurité et appuyez simultanément sur les boutons « PROGRAMME » et « MODE » pendant quelques secondes. L'affichage indique « 0.6 », ce qui signifie que les kilomètres sont convertis en miles.
- Retirez la clé de sécurité et appuyez simultanément sur les boutons « PROGRAMME » et « MODE » pendant quelques secondes. L'affichage indique « 1.0 », ce qui signifie que les miles sont convertis en kilomètres.

##### 3. Description des boutons de fonction :

- Bouton PROGRAMME : il s'agit du bouton P. Appuyez sur ce bouton en mode veille pour sélectionner 36 programmes différents allant du mode manuel « PO » à « P1-P36 ». Le mode manuel est le mode de course par défaut du système, la vitesse par défaut du mode manuel est de 1,0 km/h et la vitesse de course maximale est de 16 km/h.
- Bouton MODE : il s'agit du bouton M. Appuyez sur ce bouton en mode veille pour sélectionner trois modes de décompte différents : le décompte de la durée, le décompte de la distance et le décompte des calories. Vous pouvez utiliser les boutons + et - pour régler les valeurs de décompte souhaitées lorsque vous sélectionnez ces différents modes. Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton START (démarrer) pour démarrer le tapis de course.
- Si l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton « START/PAUSE » et le tapis de course démarrera à la vitesse la plus basse. Si l'appareil est en fonctionnement, appuyez sur le bouton « START/PAUSE » et le tapis de course s'arrêtera temporairement. Appuyez à nouveau sur les mêmes boutons en mode pause pour que l'appareil retourne au mode de course lancé avant la pause.
- STOP est le bouton d'arrêt, il permet d'arrêter le tapis de course.
- Bouton SPEED (vitesse) : les boutons SPEED+ et SPEED- permettent d'augmenter ou de réduire la vitesse. Après avoir démarré le tapis de course, vous pouvez régler la vitesse par incrément de 0,1. Si vous appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes, la vitesse augmente ou diminue plus rapidement.

#### **4. Description de la fonction de la clé de sécurité :**

La clé de sécurité se compose d'un aimant, d'un clip à vêtement et d'un cordon en nylon. Il s'agit d'un dispositif de sécurité pour arrêter l'appareil en cas d'urgence. Dès lors que la clé n'est pas insérée, le tapis de course s'arrête quel que soit le cas, la console ne peut pas être commandée et l'écran affiche E-07 accompagné d'un signal sonore. À chaque fois que le verrouillage de sécurité est activé, l'écran s'affiche pendant 2 secondes puis revient à l'écran de démarrage.

#### **5. Instructions pour les programmes/le démarrage**

A : Description des programmes :

1 : Un programme manuel P0 : mode de démarrage rapide, décompte de la durée, décompte de la distance, décompte des calories.

2 : 36 programmes d'entraînement préprogrammés : P01, P02, P03, P04, P05, ..., P36.

3 : Trois programmes définis par l'utilisateur U01-U03.

B : Instructions pour le démarrage :

1 : Insérez la clé de sécurité dans le logement de la console, l'affichage s'allume pendant 2 secondes, puis il passe au programme manuel.

2 : Appuyez sur le bouton START, la fenêtre de la durée s'affiche : 5-4-3-2-1, le buzzer émet un bip par seconde, le tapis de course démarre à 1, la vitesse initiale du tapis s'élève à 1 km/h.

3 : Pour arrêter le tapis de course, appuyez sur le bouton STOP. La console revient à l'écran de démarrage.

#### **Mode manuel :**

1 : Comment démarrer le programme manuel :

A : Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension et allez directement au mode de démarrage rapide du programme manuel.

B : Lorsque le tapis est arrêté, appuyez sur le bouton PROGRAMME pour entrer dans le mode de démarrage rapide du programme manuel.

2 : Il y a trois fonctions de réglage dans le programme manuel : réglage de la durée, réglage de la distance et réglage des calories. Après avoir sélectionné le mode de démarrage rapide dans le programme manuel, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner les différents modes. Une fois les réglages effectués, appuyez sur le bouton START (démarrer) pour démarrer le tapis de course. La vitesse d'exercice est définie par l'utilisateur. Réglage par défaut : vitesse : 1 km/h. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul mode : mode de démarrage rapide, décompte de la durée, décompte de la distance, décompte des calories.

A : Lorsque vous lancez le programme manuel, la durée affichée est 0:00. La durée, la distance et les calories sont comptés. Si vous appuyez sur le bouton STOP pendant le fonctionnement, la vitesse ralentit jusqu'à s'arrêter et tous les réglages sont réinitialisés sur l'écran de démarrage.

B : En mode veille, appuyez sur le bouton MODE pour saisir le mode de décompte de la durée. En mode de réglage, la fenêtre de la durée affiche la durée et clignote. La durée de démarrage est de 30:00 minutes. Il est possible de modifier cette durée en appuyant sur les boutons + et -. La plage de réglage de la durée est de 5:00 – 99:00. L'intervalle de réglage est de 1:00 minute, la durée par défaut est 30:00.

C : En mode veille, appuyez sur le bouton MODE pour saisir le mode de décompte de la distance. La fenêtre de la distance clignote. Appuyez sur les boutons + et - pour définir la distance. L'intervalle de réglage est de 1,0 km et la plage de réglage est de 1,0 – 99,0 km.

D : En mode veille, appuyez sur le bouton MODE pour saisir le mode de décompte des calories. La fenêtre des calories clignote. Appuyez sur les boutons + et - pour définir les calories. Le nombre de calories par défaut est de 50 kcal et la plage de réglage est de 20 – 990 kcal. L'intervalle de réglage est de 10 kcal.

3 : Commande du programme manuel :

A : Appuyez sur le bouton START, il y a un compte à rebours de 5 secondes, puis le moteur commence à tourner. La vitesse initiale est de 1 km/h.

B : Pendant le fonctionnement, appuyez sur les boutons + et - pour régler la vitesse du tapis de course.

C : Lorsque le décompte atteint « 0 », la vitesse ralentit progressivement jusqu'à ce que le tapis s'arrête, puis la console revient à l'écran d'accueil.

#### **Mode programme**

1 : P1 à P36 sont des programmes d'entraînement prédefinis. Ils sont prévus uniquement pour le mode de décompte de la durée. En mode de réglage, la fenêtre de la durée affiche la durée et clignote. Appuyez sur + ou - pour modifier la valeur définie. Appuyez sur MODE pour revenir à la valeur par défaut. Durée de démarrage : 30 minutes. La plage de réglage pour la durée est : 5:00 – 99:00. Appuyez sur + ou - pour modifier la valeur définie.

2 : Après avoir défini le mode d'entraînement, appuyez sur le bouton START. Un compte à rebours de 5 secondes s'affiche sur l'écran, accompagné de 5 bips. Dès que le compte à rebours atteint 1, le tapis de course démarre doucement et accélère progressivement jusqu'à la vitesse affichée.

3 : Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton + ou - pour régler la vitesse du tapis de course.

4 : Si vous appuyez sur le bouton STOP pendant le fonctionnement, la vitesse ralentit jusqu'à s'arrêter et tous les réglages sont réinitialisés sur l'écran de démarrage.

## **Programme IMC**

L'indice de masse corporelle (IMC) sert à estimer la proportion de graisses dans le corps. L'IMC est calculé en rapportant le poids du corps à sa taille. L'indice idéal se situe entre 18 et 24. En dessous de 18, la proportion de graisses dans le corps est trop faible ; entre 25 et 29 vous êtes considéré comme étant en surpoids ; au-delà de 29, vous êtes considéré comme obèse. Cet indice n'a qu'une valeur de référence et ne peut pas être utilisé comme donnée médicale.

### **Étape 1 : Sélection du programme**

Mettez l'appareil en marche et sélectionnez le programme F1 à l'aide du bouton P.

### **Étape 2 : Saisie du sexe**

F1 s'affiche sur l'écran. Sélectionnez le sexe de l'utilisateur en appuyant sur le bouton +/-.

Sélectionnez « 1 » pour « homme » et « 2 » pour « femme ». Confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton M.

### **Étape 3 : Saisie de l'âge**

F2 s'affiche sur l'écran. Entrez l'âge de l'utilisateur en appuyant sur le bouton +/-.

Confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton M.

### **Étape 4 : Saisie de la taille**

F3 s'affiche à l'écran. Entrez la taille de l'utilisateur en appuyant sur le bouton +/-.

Confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton M.

### **Étape 5 : Saisie du poids**

F4 s'affiche à l'écran. Entrez le poids de l'utilisateur en appuyant sur le bouton +/-.

Confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton M.

### **Étape 6 : Démarrage du programme**

L'affichage indique maintenant l'indice de masse corporelle (IMC) de l'utilisateur.

### **Programme personnalisé :**

le mode USER (utilisateur) comprend trois programmes : U01~U03. En mode USER, les utilisateurs peuvent définir leur propre programme d'entraînement personnalisé. Appuyez sur le bouton P pour définir « U01~U03 ». Ensuite, appuyez sur le bouton M puis sur le bouton +/- pour définir la durée de l'entraînement (plage allant de 5 à 99 minutes). Appuyez sur le bouton START pour démarrer l'entraînement.

### **Réglage du mode USER (utilisateur) :**

Appuyez sur M pour régler le programme personnel de l'utilisateur. Appuyez sur le bouton +/- pour définir la vitesse de l'utilisateur de 1km/h à 16 km/h. Après avoir défini la vitesse souhaitée, appuyez sur le bouton M pour passer à l'étape suivante. Les valeurs définies sont automatiquement enregistrées lorsque le dernier paramètre est défini. Appuyez sur le bouton M pour sélectionner la durée de l'entraînement. La durée par défaut est de 30:00 minutes. Appuyez sur le bouton +/- pour ajuster le réglage de la durée. Une fois le réglage effectué, l'utilisateur peut commencer l'entraînement en appuyant sur START. Le programme personnalisé de l'utilisateur est enregistré. La prochaine fois que l'utilisateur utilise ce mode d'entraînement, il peut sélectionner directement l'entraînement personnalisé et appuyer sur le bouton START pour démarrer l'exercice.

### **Fonction de la fréquence cardiaque**

Lorsque l'appareil est allumé, la fréquence cardiaque s'affiche dans les 5 secondes qui suivent le moment où l'utilisateur touche les capteurs de pulsations de la main. Plage d'affichage : de 50 à 200 battements par minute.

### **Plages d'affichage des valeurs :**

	<b>Départ</b>	<b>Valeur définie par défaut</b>	<b>Plage d'affichage</b>
<b>Durée (minutes:secondes)</b>	0:00	30:00	0:00 – 99:59
<b>Vitesse (km/h)</b>	0,0	S.O.	1 – 16 km
<b>Distance (km)</b>	0,0	1,00	0,0 – 99,9
<b>Calories (kcal)</b>	0	50	0 – 999

## **Programmes avec contrôle de la fréquence cardiaque (HRC, Heart Rate Control)**

Il s'agit de programmes d'entraînement basés sur le contrôle de la fréquence cardiaque. L'utilisateur définit une fréquence cardiaque ciblée. Cette fréquence est comparée en permanence par la console avec la fréquence cardiaque réelle de l'utilisateur. Si la fréquence cardiaque réelle de l'utilisateur est inférieure à la fréquence cardiaque ciblée, le tapis de course augmente automatiquement la vitesse. Si elle est supérieure, le tapis de course diminue automatiquement la vitesse. Pour ces programmes, il faut impérativement s'appuyer sur un relevé précis et permanent de la fréquence cardiaque. Pour cette raison, ces programmes ne peuvent être suivis qu'avec une sangle thoracique/un bracelet avec connexion Bluetooth (BLE). Ces objets sont disponibles comme accessoires. Il n'est pas possible de suivre ces programmes avec les capteurs de pulsations de la main.

### **Étape 1 : Sélection du programme**

Mettez l'appareil en marche. Sélectionnez le programme souhaité entre HRC1, HRC2 ou HRC3 en appuyant sur le bouton P.

La vitesse maximale est différente pour chacun de ces programmes.

HRC1 = vitesse maximale de 9 km/h

HRC2 = vitesse maximale de 11 km/h

HRC3 = vitesse maximale de 13 km/h

Cette sélection est nécessaire pour éviter un épuisement involontaire de l'utilisateur. Veuillez sélectionner le programme dont la vitesse maximale vous convient ; cette vitesse ne sera pas dépassée par l'appareil pendant l'entraînement.

### **Étape 2 : Saisie de l'âge**

La valeur 25 clignote à l'écran. Saisissez l'âge de l'utilisateur en appuyant sur le bouton +/- . Confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton M.

### **Étape 3 : Sélection de la pulsation ciblée**

La fréquence cardiaque ciblée calculée par la console s'affiche sur l'écran. Elle est à 60 % de la fréquence cardiaque maximale. Si vous voulez vous entraîner avec la valeur calculée, confirmez avec le bouton M.

Si vous voulez vous entraîner avec une fréquence cardiaque ciblée personnalisée, saisissez-la à l'aide du bouton +/- . Confirmez votre saisie avec le bouton M.

### **Étape 4 : Saisie de la durée**

La valeur par défaut de 30:00 minutes clignote dans la fenêtre d'affichage de la durée. Saisissez la durée d'entraînement souhaitée entre 05:00 et 99:00 en appuyant sur le bouton +/- .

### **Étape 5 : Démarrage du profil choisi**

Maintenant, appuyez sur le bouton START.

Un compte à rebours s'affiche sur l'écran. La durée d'entraînement commence à défiler dès que le compte à rebours s'arrête et que le tapis de course démarre.

### **Fin de l'entraînement**

Le tapis de course s'arrête automatiquement à la fin de la durée sélectionnée.

### **Fonction d'économie d'énergie :**

Le mode d'économie d'énergie est réglé par défaut. Si le tapis de course n'est pas utilisé pendant 4,5 minutes, il passe en mode d'économie d'énergie. L'utilisateur peut réactiver le système en appuyant sur n'importe quel bouton. En mode veille, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton M pendant environ 3 secondes pour désactiver la fonction d'économie d'énergie. La console affiche alors « 2222 ». En mode veille, l'utilisateur peut appuyer de nouveau sur le bouton M pendant environ 3 secondes pour réactiver le mode d'économie d'énergie. La console affiche alors « 1111 ».

### **Fonction de mise en sourdine du buzzer :**

Dans les réglages par défaut, le signal sonore est activé. En mode veille, appuyez simultanément sur P et STOP.

Si « bz off » s'affiche à l'écran, le buzzer est désactivé.

# KETTLER

TRISPORT AG  
BOESCH 67  
CH-6331 HUENENBERG  
M:contact@trisport.ch  
SWITZERLAND  
[www.kettlersport.com](http://www.kettlersport.com)

